

Montage

DETECT P wird in einer Universalausführung geliefert, die zu allen Ventilationskanälen passt, runden und rechteckigen.




Abbildung 1. Erlaubte Umgebungstemperaturen




Abbildung 2. Anforderungen an gerade Strecken bei unterschiedlichen Formen von Störungen




Abbildung 3. Anforderungen an den Montageort

Anschluss

Für den elektrischen Anschluss siehe CONTROL Zone.






Abbildung 4. Die Halterung des Druckfühlers wird an den Kanal, an dem der Fühler montiert werden soll, angepasst, entweder rund oder rechteckig.




Abbildung 5. Der Druckschlauch wird unterschiedlich montiert, je nachdem ob es sich um einen Zuluft- oder Abluftkanal handelt.

Kalibrierung des Drucksensors

Nach der Installation muss für den Drucksensor eine Nullpunkt-kalibrierung ausgeführt werden, wobei der Nullpunkt an die Installationsbedingungen angepasst wird.

Nachdem der Regler mindestens für die Dauer von 3 min eingeschaltet war, lösen Sie die Druckschläuche, öffnen die Abdeckung und drücken mindestens 3 s lang die Kalibrierungstaste.




Abb. 5. Nullpunkt-kalibrierung des Drucksensors.