

# IBIS Wall a

Montering – Injustering – Skötsel

20150318

## Montering


Donet monteras i takvinkel och skruvas i vägg och tak. Vid anslutning i sida avlägsnas först ändlock sedan monteras inkluderad dubbelnippel mellan anslutande kanal och donet, se figur 3a. Vid anslutning i baksida skall den medföljande nippeln inte användas, se istället figur 2a. Vid montering av två don i samma rum dockas de båda donen med en av de inkluderade dubbelnippelarna, sedan monteras inkluderad dubbelnippel mellan anslutande kanal och donet. Se figur 4.

## Injustering


För injustering och mätning rekommenderas mätspjäll i kanalsystemet före donet.

## Skötsel


Luftdonet rengörs vid behov med ljummet vatten och diskmedel alternativt dammsugare och borstmunstycke.




Figur 1. IBIS W, Demontering av frontplåt.




Figur 2a. IBIS W, bakanslutning. Applicering av tätningslist.




Figur 2b. IBIS W, bakanslutning. Fullt installerad.



Figur 3a. IBIS W, sidoanslutning. Applicering av tätningslist enligt figur 2a.




Figur 3b. IBIS W, sidoanslutning. Fullt installerad.



Figur 4. IBIS W, seriekopplad.

## Mått och vikt

| Vikt    |
|---------|
| 12.1 kg |



Figur 5. IBIS W mått.