

# Installation förlängningssett TBLZ-2-13 GOLD, version E/F

## 1. Allmänt

Förlängningssett för bus-kabel är avsedd att användas vid förlängning av kabel till tryckgivare eller IQlogic+.

### 1.1 Beskrivning

Kabelns innehåll består av:

1 st. kabel, 6-polig, 44 meter.

1 st. bus-kabel, 6-polig, 3 meter, med två modularanslutningar, en till varje ände.

2 st. kopplingsbox, med sex plintar och modularanslutning.



## 2. Installation

Anslut en av bus-kablarna till styrenheten.

Vid förlängning av kabel till tryckgivare eller IQlogic+ skall bus-kabel anslutas till någon av anslutningarna märkta COM1, COM2 eller COM3 på styrenhet.

Anslut den andra kabeländan i en av kopplingsboxarna. Montera boxen på lämplig plats.

Förlägg förlängningskabel på lämpligt sätt, till önskad plats för kopplingsbox 2. Kabel kapas till lämplig längd och änden skalas som ursprunglig ände.


Anslut kabelns kardeler till skruvplintar i kopplingsboxar. Kardeler skall kopplas med samma färg mot samma plintnummer i båda kopplingsboxar.

Anslut den andra bus-kabeln mellan kopplingsbox 2 och enheten (tryckgivare eller IQlogic+).

## 3. Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning skall göras av behörig elektriker enligt gällande föreskrifter.

Enheterna är digitala och kan beroende på installationen vara känsliga för yttre störningar. Kabel får ej läggas parallellt nära starkströmskabel. Om kabel korsar starkströmskabel bör det ske i 90° vinkel.



# Installation förlängningssett TBLZ-2-13 COMPACT

## 1. Allmänt

Förlängningssett för bus-kabel är avsedd att användas vid förlängning av kabel till handterminal, tryckgivare eller IQnomic Plus.

### 1.1 Beskrivning

Kabelsatsen består av:

1 st. kabel, 6-polig, 44 meter.

1 st. bus-kabel, 6-polig, 3 meter, med två modularanslutningar, en till varje ände.

2 st. kopplingsbox, med sex plintar och modularanslutning.



## 2. Installation

Anslut en av bus-kablarna till styrenheten.

Vid förlängning av kabel till handterminal skall bus-kabel anslutas till anslutning märkt HMI på styrenhet.

Vid förlängning av kabel till tryckgivare eller IQnomic Plus skall bus-kabel anslutas till någon av anslutningarna märkta Internal EIA-485 på styrenhet.

Anslut den andra kabeländan i en av kopplingsboxarna. Montera boxen på lämplig plats.

Förlägg förlängningskabel på lämpligt sätt, till önskad plats för kopplingsbox 2. Kabel kapas till lämplig längd och änden skalas som ursprunglig ände.

Anslut kabelns kardeler till skruvplintar i kopplingsboxar. Kardeler skall kopplas med samma färg mot samma plintnummer i båda kopplingsboxar.

Anslut den andra bus-kabeln mellan kopplingsbox 2 och enheten (handterminal, tryckgivare eller IQnomic Plus).

## 3. Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning skall göras av behörig elektriker enligt gällande föreskrifter.

Enheterna är digitala och kan beroende på installationen vara känsliga för yttre störningar. Kabel får ej läggas parallellt nära starkströmskabel. Om kabel korsar starkströmskabel bör det ske i 90° vinkel.

