

Informe de puesta en servicio

Es posible crear un protocolo de puesta en servicio a través de la página web de la unidad de tratamiento de aire y un documento pdf una vez terminada la instalación de la unidad de tratamiento de aire.
Consulte las instrucciones específicas de la página web de la unidad de tratamiento de aire.

Empresa

Nuestra referencia

Cliente	Fecha	Nº de parte
Fábrica	Proyecto/Unidad de tratam. de aire	N.º serie:
Dirección de instalación	Tipo/Tamaño	Versión de software

Calibración de filtros efectuada ☐

Reloj, hora actual ajustada ☐

Otros controles



Función	Ajuste de fábrica				Valor definido			
Caudal de aire								
Modo de regulación								
Aire de impulsión	☒ Caudal	☐ Presión	☐ Maestro	☐ Esclavo	☐ Caudal	☐ Presión	☐ Maestro	☐ Esclavo
Aire de retorno	☒ Caudal	☐ Presión	☐ Maestro	☐ Esclavo	☐ Caudal	☐ Presión	☐ Maestro	☐ Esclavo
Nivel de funcionamiento								
Caudal, vel. baja	AI	1)		1)				
	AR	1)		1)				
Caudal, vel. alta	AI	1)		1)				
	AR	1)		1)				
Caudal, vel. máx.	AI	1)	1)	1)				
	AR	1)	1)	1)				
Caudal, vel. mín.	AI		1)					
	AR		1)					
Presión, vel. baja	AI (Pa)	100						
	AR (Pa)	100						
Presión, vel. alta	AI (Pa)	200						
	AR (Pa)	200						
Vel. máx. ventilador	AI (%)	100%						
	AR (%)	100%						
Presión, vel. máx.	AI (Pa)	200						
	AR (Pa)	200						
Demanda, vel. baja	AI (%)		25					
	AR (%)		25					
Demanda, vel. alta	AI (%)		50					
	AR (%)		50					
Dif. porcentual esclavo	%		1					
Dif. fijo esclavo			0					
Optimize								
Optimize	☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Decalaje consigna								
Aire de impulsión	☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Aire de retorno	☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Unidad								
Unidad de caudal	☐ l/s	☒ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm	☐ l/s	☐ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm
Unidad de presión	☒ Pa	☐ psi	☐ in.wc		☐ Pa	☐ psi	☐ in.wc	
Comp. aire exterior								
Comp. aire exterior	☒ Inactiva	☐ Vel. baja	☐ Vel. alta		☐ Inactiva	☐ Vel. baja	☐ Vel. alta	
	☐ Velocidad baja y velocidad alta				☐ Velocidad baja y velocidad alta			
X1, ruptura, temp. ext.	°C	-20°C						
X2, ruptura, temp. ext.	°C	-10°C						
X3, ruptura, temp. ext.	°C	+10°C						
X4, ruptura, temp. ext.	°C	+20°C						

1) Velocidad baja = 25%, velocidad alta = 50% y velocidad máxima = 75 % del caudal máximo
(Consulte la Sección 4.1.2 del "Manual de funcionamiento, Instalación".).

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
<i>Aire de impulsión, caudal</i>		
Y1, ruptura, aire impulsión	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Y2, ruptura, aire impulsión	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Y3, ruptura, aire impulsión	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Y4, ruptura, aire impulsión	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
<i>Aire retorno, caudal</i>		
Y1, ruptura, aire retorno	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Y2, ruptura, aire retorno	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Y3, ruptura, aire retorno	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Y4, ruptura, aire retorno	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
<i>Aire impulsión, presión</i>		
Y1, ruptura, aire impulsión Pa	100	
Y2, ruptura, aire impulsión Pa	100	
Y3, ruptura, aire impulsión Pa	100	
Y4, ruptura, aire impulsión Pa	100	
<i>Aire retorno, presión</i>		
Y1, ruptura, aire retorno Pa	100	
Y2, ruptura, aire retorno Pa	100	
Y3, ruptura, aire retorno Pa	100	
Y4, ruptura, aire retorno Pa	100	
Difusores Booster		
Difusores Booster	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Función	Ajuste de fábrica		Valor definido
Temperatura			
Modo de regulación			
Posición	☐ AI/AR 1	☐ ERS 2 ☒ Aire de imp.	☐ AI/AR 1 ☐ ERS 2 ☐ Aire de imp.
	☐ Aire de ret.	☐ AE/AI ☐ AE/AR	☐ Aire de ret. ☐ AE/AI ☐ AE/AR
Modo Xzone	☐ AI/AR 1	☐ ERS 2 ☒ Aire de imp.	☐ AI/AR 1 ☐ ERS 2 ☐ Aire de imp.
	☐ Aire de ret.	☐ AE/AI ☐ AE/AR	☐ Aire de ret. ☐ AE/AI ☐ AE/AR
Regulación de temperatura de control estacional	☐ On	☒ Off	☐ On ☐ Off
Regulación de temperatura de control estacional	☐ AI/AR 1	☐ ERS 2 ☐ Aire de imp.	☐ AI/AR 1 ☐ ERS 2 ☐ Aire de imp.
	☒ Aire de ret.	☐ AE/AI ☐ AE/AR	☐ Aire de ret. ☐ AE/AI ☐ AE/AR
Reg. de temp. de control estacional activa °C	0		
Reg. de temp. de control estacion. inactiva °C	20		
Ajustes			
AI/AR 1			
Aire de impulsión según retorno-1 paso	2		
Aire de impulsión según retorno-1 dif K	3		
Aire de imp. según ret.-1 punto rupt. °C	22		
Xzone, aire de imp. según ret. – 1 paso	2		
Xzone, aire de imp. según ret. – 1 dif. K	3		
Xzone, aire de imp. según ret. – 1 p. rupt. °C	22		
ERS 2			
Temperatura del aire de retorno			
Aire de impulsión según retorno-2 X1 °C	15		
Aire de impulsión según retorno-2 X2 °C	20		
Aire de impulsión según retorno-2 X3 °C	22		
Aire de impulsión según retorno-2 X4 °C	22		
Xzone, aire de imp. según ret. – 2 X1 °C	15		
Xzone, aire de imp. según ret. – 2 X2 °C	20		
Xzone, aire de imp. según ret. – 2 X3 °C	22		
Xzone, aire de imp. según ret. – 2 X4 °C	22		
Consigna de temperatura del aire de impulsión			
Aire de impulsión según retorno-2 Y1 °C	20		
Aire de impulsión según retorno-2 Y2 °C	18		
Aire de impulsión según retorno-2 Y3 °C	14		
Aire de impulsión según retorno-2 Y4 °C	12		
Xzone, aire de impulsión según ret. Y1 °C	20		
Xzone, aire de imp. según ret. – 2 Y2 °C	18		
Xzone, aire de imp. según ret. – 2 Y3 °C	14		
Xzone, aire de imp. según ret. – 2 Y4 °C	12		
Regulación del aire de impulsión			
Aire de impulsión (consigna temp.) °C	21		
Xzone, aire de imp. (consigna temp.) °C	21		
Regulación del aire de retorno			
Aire de retorno (consigna temp.) °C	21		
Aire de impulsión, mín. °C	16		
Aire de impulsión, máx. °C	28		
Xzone, aire de ret. (consigna temp.) °C	21		
Xzone, aire de impulsión, mín. °C	16		
Xzone, aire de impulsión, máx. °C	28		

Función		Ajuste de fábrica	Valor definido
Regulación de temperatura de control estacional			
Aire de impulsión de control estacional	°C	21	
Aire de retorno de control estacional	°C	21	
Aire de impulsión de control estacional mín.	°C	16	
Aire de impulsión de control estacional máx.	°C	28	
Regulación AE/AI			
<i>Temperatura del aire exterior</i>			
Aire de impulsión según exterior X1	°C	-20°C	
Aire de impulsión según exterior X2	°C	-10°C	
Aire de impulsión según exterior X3	°C	10°C	
Aire de impulsión según exterior X4	°C	20°C	
Xzone, aire de impulsión según aire exterior X1	°C	-20°C	
Xzone, aire de impulsión según aire exterior X2	°C	-10°C	
Xzone, aire de impulsión según aire exterior X3	°C	10°C	
Xzone, aire de impulsión según aire exterior X4	°C	20°C	
<i>Consigna de temperatura del aire de impulsión</i>			
Aire de impulsión según exterior Y1	°C	21,5°C	
Aire de impulsión según exterior Y2	°C	21,5°C	
Aire de impulsión según exterior Y3	°C	21,5°C	
Aire de impulsión según exterior Y4	°C	21,5°C	
Xzone, aire de impulsión según aire exterior Y1	°C	21,5°C	
Xzone, aire de impulsión según aire exterior Y2	°C	21,5°C	
Xzone, aire de impulsión según aire exterior Y3	°C	21,5°C	
Xzone, aire de impulsión según aire exterior Y4	°C	21,5°C	
Regulación AE/AR			
Aire de impulsión, mín.	°C	16°C	
Aire de impulsión, máx.	°C	28°C	
<i>Temperatura del aire exterior</i>			
Aire de retorno según exterior X1	°C	-20°C	
Aire de retorno según exterior X2	°C	-10°C	
Aire de retorno según exterior X3	°C	10°C	
Aire de retorno según exterior X4	°C	20°C	
Xzone, aire de retorno según aire exterior X1	°C	-20°C	
Xzone, aire de retorno según aire exterior X2	°C	-10°C	
Xzone, aire de retorno según aire exterior X3	°C	10°C	
Xzone, aire de retorno según aire exterior X4	°C	20°C	
<i>Consigna de temperatura del aire de retorno</i>			
Aire de retorno según exterior Y1	°C	21,5°C	
Aire de retorno según exterior Y2	°C	21,5°C	
Aire de retorno según exterior Y3	°C	21,5°C	
Aire de retorno según exterior Y4	°C	21,5°C	
Xzone, aire de retorno según aire exterior Y1	°C	21,5°C	
Xzone, aire de retorno según aire exterior Y2	°C	21,5°C	
Xzone, aire de retorno según aire exterior Y3	°C	21,5°C	
Xzone, aire de retorno según aire exterior Y4	°C	21,5°C	
Unidad de temperatura			
Unidad	☒ °C ☐ °F		☐ °C ☐ °F
Decalaje consigna			
Decalaje consigna	☐ On ☒ Off		☐ On ☐ Off

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Compensación nocturna		
Compensación nocturna	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Reducción nocturna K	-2,0	
Canal reloj 1 inicio noche h:min	00:00	
Canal reloj 1 fin noche h:min	00:00	
Periodo canal reloj 1	☒ Inactivo ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom	☐ Inactiva ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom
Canal reloj 2 inicio noche h:min	00:00	
Canal reloj 2 fin noche h:min	00:00	
Periodo canal reloj 2	☒ Inactivo ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom	☐ Inactiva ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom
Zona neutral		
Aire de impulsión, regulación de temperatura K	0,5	
Aire de retorno, regulación de temperatura K	0,5	
Aire de impulsión zona neutral Xzone K	0,5	
Aire de retorno zona neutral Xzone K	0,5	
Aire de impulsión con compensación del punto rocío		
Aire de impulsión, compensación del punto rocío	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Compensación caudal de aire	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sondas de temperatura externas		
Conducto de aire de retorno, sonda de temp.	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de interior 1	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de interior 2	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de interior 3	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de interior 4	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sondas de temperatura externas		
Modo sonda de interior	☒ Medio ☐ Mín. ☐ Máx.	☐ Medio ☐ Mín. ☐ Máx.
Temp. interior desde comunicación	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temp. interior, solo para calef. nocturna intermitente	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura ambiente, para refrigeración nocturna en verano únicamente	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de aire exterior 1	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de aire exterior 2	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de aire exterior 3	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de aire exterior 4	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Modo sonda de aire exterior	☒ Medio ☐ Mín. ☐ Máx.	☐ Medio ☐ Mín. ☐ Máx.
Temp. exterior desde comunicación	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de interior 1 Xzone	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de interior 2 Xzone	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de interior 3 Xzone	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de interior 4 Xzone	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, func. sonda de interior	☒ Medio ☐ Mín. ☐ Máx.	☐ Medio ☐ Mín. ☐ Máx.
Xzone, temp. interior desde comunicación	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Secuencia de regulación		
Modo calefacción	1	
Modo enfriamiento	1	
Aire de expulsión mín.		
Aire de expulsión mín.	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temp. aire de expulsión mín. °C	5,0	
Morning Boost		
Morning Boost	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Hora de inicio h:min	00:00	
Aire de impulsión, consigna	50% del aire de impulsión de la UTA, o bien 100 Pa	
Heating boost		
Heating boost	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Límite arranque K	3	
Cooling Boost		
Cooling Boost	☒ Inactivo ☐ Confort ☐ Econ. ☐ Secuencia ☐ Confort y economía ☐ Economía + secuencia ☐ Secuencia y confort ☐ Confort, economía y secuencia	☐ Inactivo ☐ Confort ☐ Econ. ☐ Secuencia ☐ Confort y economía ☐ Economía + secuencia ☐ Secuencia y confort ☐ Confort, economía y secuencia
Límite arranque (Confort) K	3	
Calef. noct. intermitente		
Calef. noct. intermitente	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Recirculación de aire	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura interior, arranque °C	16	
Temperatura interior, parada °C	18	
Temp. del aire de imp., consigna °C	28	
Aire de impulsión, consigna	50% del aire de impulsión de la UTA, o bien 100 Pa	
Caudal de aire de retorno, consigna	50% del aire de impulsión de la UTA, o bien 100 Pa	
Enfr. nocturno en verano		
Enfr. nocturno en verano	☒ Desact. ☐ Interno ☐ Externo	Desact. Interno Externo
Hora de inicio h:min	23:00	
Hora parada h:min	06:00	
Arranque aire exterior °C	10	
Arranque aire de retorno °C	22	
Parada aire de retorno °C	16	
Aire de impulsión, consigna °C	10	
Arranque, periodo con la unidad de tratamiento de aire parada mm-dd	05-01	
Parada, periodo con la unidad de tratamiento de aire parada mm-dd	10-01	
Aire de impulsión, consigna (caudal)	50 % del caudal de aire máx. de la UTA	
Aire de impulsión, consigna (presión)	100 Pa	
Aire de retorno, consigna (caudal)	50 % del caudal de aire máx. de la UTA	
Aire de retorno, consigna (presión)	100 Pa	
Regulación reducción (caudal/presión)		
Regulación reducción	☒ Inactivo ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de impulsión y retorno	☐ Inactivo ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de impulsión y retorno



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
<i>Hora y programa</i>		
Ajustes programa		
Modo de funcionamiento preseleccionado	☐ Parada total ☒ Vel. baja ☐ Vel. alta ☐ Par. normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Parada total ☐ Vel. baja ☐ Vel. alta ☐ Par. normal ☐ Parada normal ampliada
Periodo efectivo	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Fecha inicial	☐ Activa ☒ Inactiva	☐ Activa ☐ Inactiva
Fecha inicial Año/Mes/Día		
Fecha final	☐ Activa ☒ Inactiva	☐ Activa ☐ Inactiva
Fecha final Año/Mes/Día		
Fecha final AA/MM/DD		
Programa diario		
<i>Lunes</i>		
Hora, evento 1 h:min	00:00	
Evento 1	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 2 h:min	00:00	
Evento 2	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 3 h:min	00:00	
Evento 3	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 4 h:min	00:00	
Evento 4	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 5 h:min	00:00	
Evento 5	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 6 h:min	00:00	
Evento 6	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
<i>Martes</i>		
Hora, evento 1 h:min	00:00	
Evento 1	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 2 h:min	00:00	
Evento 2	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 3 h:min	00:00	
Evento 3	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 4 h:min	00:00	
Evento 4	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 5 h:min	00:00	
Evento 5	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 6 h:min	00:00	
Evento 6	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
<i>Miércoles</i>		
Hora, evento 1 h:min	00:00	
Evento 1	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 2 h:min	00:00	
Evento 2	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 3 h:min	00:00	
Evento 3	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 4 h:min	00:00	
Evento 4	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 5 h:min	00:00	
Evento 5	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 6 h:min	00:00	
Evento 6	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada

Función		Ajuste de fábrica	Valor definido
Jueves			
Hora, evento 1	h:min	00:00	
Evento 1		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 2	h:min	00:00	
Evento 2		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 3	h:min	00:00	
Evento 3		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 4	h:min	00:00	
Evento 4		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 5	h:min	00:00	
Evento 5		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 6	h:min	00:00	
Evento 6		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Viernes			
Hora, evento 1	h:min	00:00	
Evento 1		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 2	h:min	00:00	
Evento 2		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 3	h:min	00:00	
Evento 3		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 4	h:min	00:00	
Evento 4		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 5	h:min	00:00	
Evento 5		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 6	h:min	00:00	
Evento 6		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
<i>Sábado</i>		
Hora, evento 1 h:min	00:00	
Evento 1	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 2 h:min	00:00	
Evento 2	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 3 h:min	00:00	
Evento 3	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 4 h:min	00:00	
Evento 4	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 5 h:min	00:00	
Evento 5	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 6 h:min	00:00	
Evento 6	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
<i>Domingo</i>		
Hora, evento 1 h:min	00:00	
Evento 1	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 2 h:min	00:00	
Evento 2	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 3 h:min	00:00	
Evento 3	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 4 h:min	00:00	
Evento 4	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 5 h:min	00:00	
Evento 5	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 6 h:min	00:00	
Evento 6	☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada

Función		Ajuste de fábrica	Valor definido
Ex1			
Hora, evento 1	h:min	00:00	
Evento 1		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 2	h:min	00:00	
Evento 2		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 3	h:min	00:00	
Evento 3		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 4	h:min	00:00	
Evento 4		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 5	h:min	00:00	
Evento 5		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 6	h:min	00:00	
Evento 6		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Ex2			
Hora, evento 1	h:min	00:00	
Evento 1		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 2	h:min	00:00	
Evento 2		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 3	h:min	00:00	
Evento 3		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 4	h:min	00:00	
Evento 4		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 5	h:min	00:00	
Evento 5		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada
Hora, evento 6	h:min	00:00	
Evento 6		☒ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada	☐ Inactiva ☐ Parada total ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Parada normal ☐ Parada normal ampliada

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
<i>Programa de excepciones 1(U1)</i>		
<i>Excepción 1 (Ex1)</i>		
Método excepciones	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana ☐ Calendario 1 ☐ Calendario 2	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana ☐ Calendario 1 ☐ Calendario 2
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Fecha final AA/MM/DD		
Día de la semana final	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Excepción 2 (Ex2)		
Método excepciones	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana ☐ Calendario 1 ☐ Calendario 2	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana ☐ Calendario 1 ☐ Calendario 2
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Fecha final AA/MM/DD		
Día de la semana final	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Calendario 1		
Función 1	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Función 2	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
Fecha		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Rango de fechas		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
Día de la semana		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Función 3	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
Fecha		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Rango de fechas		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
Día de la semana		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Función 4	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Función 5	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Función 6	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Función 7	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Función 8	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Función 9	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Función 10	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Calendario 2		
Función 1	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Función 2	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Función 3	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Función 4	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Función 5	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Función 6	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Función 7	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Función 8	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Función 9	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
<i>Fecha</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
<i>Rango de fechas</i>		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
<i>Día de la semana</i>		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Función 10	☒ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana	☐ Inactiva ☐ Fecha ☐ Rango de fechas ☐ Día de la semana
Fecha		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Rango de fechas		
Fecha inicial AA/MM/DD		
Fecha final AA/MM/DD		
Día de la semana		
Fecha inicial		☐ Mes 1-12 ☐ Impar ☐ Par ☐ Todos ☐ Día 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Día de la semana inicial	☒ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	☐ Todos los días ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo
Funcionamiento prolongado		
Velocidad baja ext. h:min	00:00	
Velocidad alta ext. h:min	00:00	



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Filtros		
Caudal de aire estable s	30	
Prefiltro	☒ Inactivo ☐ Aire de imp. ☐ Aire de ret. ☐ Aire impulsión y retorno	☐ Inactivo ☐ Aire de imp. ☐ Aire de ret. ☐ Aire impulsión y retorno
Filtro de unidad de tratamiento de aire (GOLD SD)	☒ Inactivo ☐ Aire de imp. ☐ Aire de ret. ☐ Aire impulsión y retorno	☐ Inactivo ☐ Aire de imp. ☐ Aire de ret. ☐ Aire impulsión y retorno
Postfiltro	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Límites de alarma		
Prefiltro aire impulsión Pa	100	
Prefiltro aire retorno Pa	100	
Filtro AHU aire impuls. Pa	100	
Filtro AHU aire retorno Pa	100	
Postfiltro aire de impuls. Pa	100	



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Idioma		
Idioma	English	



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Config. de alarmas		
Alarmas de incendio		
Alarma de incendio interna	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura del aire de impulsión, límite de alarma °C	70	
Temperatura del aire de retorno, límite de alarma °C	45	
Reset alarma de incendio interna	☒ Manual ☐ Automático	☐ Manual ☐ Automático
Alarma de inc. int. después de enfriamiento	☐ Activo ☒ Inactivo	☐ Activo ☐ Inactivo
Reset alarma inc. ext. 1	☒ Manual ☐ Automático	☐ Manual ☐ Automático
Alarma inc. ext. 1 después de enfriamiento	☐ Activo ☒ Inactivo	☐ Activo ☐ Inactivo
Reset alarma inc. ext. 2	☒ Manual ☐ Automático	☐ Manual ☐ Automático
Alarma inc. ext. 2 después de enfriamiento	☐ Activo ☒ Inactivo	☐ Activo ☐ Inactivo
Funcionamiento de los vent. en caso de alarma de incendio interna	☒ Inactivo ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de ret. ☐ Aire de imp. y ret.	☐ Inactivo ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de ret. ☐ Aire de imp. y ret.
Vent. de aire de imp. en caso de al. de inc. interna %	100	
Vent. de aire de ret. en caso de al. de inc. interna %	100	
Funcionamiento de los vent. en caso de alarma de inc. ext. 1	☒ Inactivo ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de ret. ☐ Aire de imp. y ret.	☐ Inactivo ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de ret. ☐ Aire de imp. y ret.
Vent. de aire de imp. en caso de al. de inc. ext. 1 %	100	
Vent. de aire de ret. en caso de alarma de inc. ext. 1 %	100	
Funcionamiento de los vent. en caso de alarma de inc. ext. 2	☒ Inactivo ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de ret. ☐ Aire de imp. y ret.	☐ Inactivo ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de ret. ☐ Aire de imp. y ret.
Vent. de aire de imp. en caso de al. de inc. ext. 2 %	100	
Vent. de aire de ret. en caso de alarma de inc. ext. 2 %	100	
Orden de prioridad	☒ Al. inc. ext. 1 ☐ Al. inc. ext. 2 ☐ Al. inc. int. ☐ Automático ☐ Alarma incend 1 o interna. ☐ Alarma incend 2 o interna	☐ Al. inc. ext. 1 ☐ Al. inc. ext. 2 ☐ Al. inc. int. ☐ Automático ☐ Alarma incend 1 o interna ☐ Alarma incend 2 o interna
Derivación de fuego en diagrama de flujo	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Alarmas externas		
Reset alarma externa 1	☐ Manual ☒ Automático	☐ Manual ☐ Automático
Alarma externa 1 después de enfriamiento	☐ Activo ☒ Inactivo	☐ Activo ☐ Inactivo
Entrada de alarma externa 1	☒ Circ. cerr. ☐ Circ. ab.	☐ Circ. cerr. ☐ Circ. ab.
Retardo alarma externa 1 s	10	
Reset alarma externa 2	☐ Manual ☒ Automático	☐ Manual ☐ Automático
Alarma externa 2 después de enfriamiento	☐ Activo ☒ Inactivo	☐ Activo ☐ Inactivo
Entrada de alarma externa 2	☒ Circ. cerr. ☐ Circ. ab.	☐ Circ. cerr. ☐ Circ. ab.
Alarma externa 2, retardo s	10	
Protección de temperatura		
Protección de temperatura	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Retardo alarma s	30	
Límite alarma °C	7	
Límites alarma temperatura		
Precalentamiento por debajo de consigna K	5,0	
Aire de impulsión por debajo de consigna K	5,0	
Aire de impulsión por encima de consigna K	7,0	
Aire de ret. por debajo del lím. de alarma °C	12,0	
Límite temperatura exterior parada °C	5,0	
Periodo de servicio		
Periodo de servicio Lun.	12	
Prioridad de alarmas		
Consulte la lista de alarmas		



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Registro		
Periodo archivo de registro	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Envío de registro activo	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Modo real	☒ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail y FTP	☐ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail y FTP



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Unidad de tratam. aire		
Tipo de unidad de tratamiento de aire	Tipo de unidad de tratamiento de aire suministrado, salvo unidad GOLD SD de aire de retorno.	☐ GOLD RX ☐ GOLD PX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Aire imp. ☐ GOLD SD Aire ret. ☐ GOLD SD Aire imp. +CX ☐ GOLD SD Aire imp.+Aire ret. ☐ GOLD SD Aire imp.+Aire ret.+CX
<i>GOLD RX/PX/CX</i>		
Nombre		
Posición de ventiladores 1	☒ Aire de retorno ☐ Aire de impulsión	☐ Aire de retorno ☐ Aire de impulsión
Diagrama de flujo, pos. vent. aire impulsión	☐ Parte superior ☒ Parte inferior	☐ Parte superior ☐ Parte inferior
<i>GOLD SD</i>		
Nombre		
Diagr. de flujo, posición de ventiladores	☐ Parte superior ☒ Parte inferior	☐ Parte superior ☐ Parte inferior
<i>Detector de COV/CO₂</i>		
Detector de COV, modo de funcionamiento	☒ Inactivo ☐ Solo control	☐ Inactivo ☐ Solo control
	☐ Control y regulación	☐ Control y regulación
Unidad para CO ₂	☒ % ☐ ppm	☐ % ☐ ppm
Diagrama de flujo, posición del detector de COV	☒ Aire de impulsión ☐ Aire de retorno	☐ Aire de impulsión ☐ Aire de retorno



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Calefacción		
Precalentamiento		
Precalentamiento	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Consigna de precalentamiento °C	5	
Temperatura del aire exterior relacionada	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Diferencia, temp. exterior K	5	
Precalentamiento, límite mín. °C	-10	
Funcionamiento periódico bomba	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcionamiento periódico válvula	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervalo de funcionamiento periód. h	24	
Tiempo de funcionamiento periódico min	3	
Entrada de alarma, función	☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor
SMART Link+	☒ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Calefacción con aire de expulsión		
Calefacción con aire de expulsión	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Calefacción con aire de expulsión, consigna °C	5	
Funcionamiento periódico de la bomba	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcionamiento periódico de la válvula	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervalo de funcionamiento periódico h	24	
Tiempo de funcionamiento periódico min.	3	
Entrada de alarma, función	☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor
SMART Link+	☒ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Secuencia de regulación extra		
Modo sec. regulación extra 1	☒ Inactivo ☐ Calefacción ☐ Enfriamiento ☐ Calef. y enfriam.	☐ Inactivo ☐ Calefacción ☐ Enfriamiento ☐ Calef. y enfriam.
Salida inversa 10 - 0 V	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Control de recirculación	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Señal potencia máx. %	100	
Funcionamiento periódico bomba	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcionamiento periódico válvula	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervalo de funcionamiento periód. h	24	
Tiempo de funcionamiento periód. min	3	
Entrada de alarma, función	☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor
SMART Link+	☒ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Modo sec. regulación extra 2	☒ Inactivo ☐ Calefacción ☐ Enfriamiento ☐ Calef. y enfriam.	☐ Inactivo ☐ Calefacción ☐ Enfriamiento ☐ Calef. y enfriam.
Salida inversa 10 - 0 V	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Control de recirculación	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Señal potencia máx. %	100	
Funcionamiento periódico bomba	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcionamiento periódico válvula	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervalo de funcionamiento periód. h	24	
Tiempo de funcionamiento periód. min	3	
Entrada de alarma, función	☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor
SMART Link+	☒ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B

Función		Ajuste de fábrica	Valor definido
Secuencia de regulación extra, baterías combi			
Secuencia de regulación extra 1, baterías combi			
Baterías combi, función	☐ On	☒ Off	☐ On ☐ Off
Protección de temperatura, función	☐ On	☒ Off	☐ On ☐ Off
Protección de temperatura, retardo de alarma min.	5		
Señal externa, función	☒ Inactiva ☐ BMS	☐ Entrada digital ☐ SMART link+	☐ Inactiva ☐ Entrada digital ☐ BMS ☐ SMART link+
Señal externa, indicación	☒ Calefacción	☐ Refrigeración	☐ Calefacción ☐ Refrigeración
Salida digital, función	☐ On	☒ Off	☐ On ☐ Off
Salida digital, indicación	☒ Calefacción	☐ Refrigeración	☐ Calefacción ☐ Refrigeración
Secuencia de regulación extra 2, baterías combi			
Baterías combi, función	☐ On	☒ Off	☐ On ☐ Off
Protección de temperatura, función	☐ On	☒ Off	☐ On ☐ Off
Protección de temperatura, retardo de alarma min.	5		
Señal externa, función	☒ Inactiva ☐ BMS	☐ Entrada digital ☐ SMART link+	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ BMS ☐ SMART link+
Señal externa, indicación	☒ Calefacción	☐ Refrigeración	☐ Calefacción ☐ Refrigeración
Salida digital, función	☐ On	☒ Off	☐ On ☐ Off
Salida digital, indicación	☒ Calefacción	☐ Refrigeración	☐ Calefacción ☐ Refrigeración
Secuencia de regulación extra, función de paso			
Secuencia de regulación extra 1, función de paso			
Nivel de salida X1	%	11	
Nivel de salida Y1	V	0,8	
Nivel de salida X2	%	26	
Nivel de salida Y2	V	2,5	
Nivel de salida X3	%	51	
Nivel de salida Y3	V	5	
Nivel de salida X4	%	76	
Nivel de salida Y4	V	7,5	
Nivel de salida X5	%	91	
Nivel de salida Y5	V	9	
Calefacción, modo de funcionamiento	☒ Norma ☐ Económico	☐ Confort	☐ Norma ☐ Confort ☐ Económico
Modo de refrigeración	☒ Norma ☐ Económico	☐ Confort	☐ Norma ☐ Confort ☐ Económico
Número de pasos		5	
Último paso de regulación lineal.	☐ Encendido	☒ Apagado	☐ Encendido ☐ Apagado
Tiempo parada-arranque s.		300	
Tiempo de cambio de paso s.		300	
Modo de funcionamiento Confort-Económico s.		3600	

Función		Ajuste de fábrica		Valor definido	
Secuencia de regulación extra 2, función de paso					
Nivel de salida X1	%	11			
Nivel de salida Y1	V	0,8			
Nivel de salida X2	%	26			
Nivel de salida Y2	V	2,5			
Nivel de salida X3	%	51			
Nivel de salida Y3	V	5			
Nivel de salida X4	%	76			
Nivel de salida Y4	V	7,5			
Nivel de salida X5	%	91			
Nivel de salida Y5	V	9			
Calefacción, modo de funcionamiento		☒ Norma ☐ Económico	☐ Confort	☐ Norma ☐ Económico	☐ Confort
Modo de refrigeración		☒ Norma ☐ Económico	☐ Confort	☐ Norma ☐ Económico	☐ Confort
Número de pasos		5			
Último paso de regulación lineal.		☐ Encendido	☒ Apagado	☐ Encendido	☐ Apagado
Tiempo parada- arranque	s.	300			
Tiempo de cambio de paso	s.	300			
Modo de funcionamiento Confort-Económico	s.	3600			
Calefacción adicional					
Batería de calor agua caliente				☐ Activa	
Funcionamiento periódico bomba		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Funcionamiento periódico válvula		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Intervalo de funcionamiento periód.	h	24			
Tiempo de funcionamiento periód.	min	3			
Entrada de alarma, función		☒ Inactiva ☐ Al. si cont. cerrado	☐ Alarma si contacto ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Al. si cont. cerrado	☐ Alarma si contacto ☐ Función contactor
SMART Link+		☒ Desactivada ☐ Circuito B	☐ Circuito A	☐ Desactivada ☐ Circuito B	☐ Circuito A
Medición de energía		☐ Encendido	☒ Apagado	☐ Encendido	☐ Apagado
Dimensiones de la válvula		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Tipo de glicol		☒ Ninguno ☐ Propileno	☐ Etileno	☐ Ninguno ☐ Propileno	☐ Etileno
Proporción de glicol	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
Xzone				
Xzone	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Xzone, baterías combi	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
<i>Batería de calor agua caliente</i>			☐ Activa	
Funcionamiento periódico bomba	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Funcionamiento periódico válvula	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Intervalo de funcionamiento periód. h	24			
Tiempo de funcionamiento periód. min	3			
Entrada de alarma, función	☒ Inactiva	☐ Alarma si contacto	☐ Inactiva	☐ Alarma si contacto
	☐ Al. si cont. cerrado	☐ Función contactor	☐ Al. si cont. cerrado	☐ Función contactor
SMART Link+	☒ Desactivada	☐ Circuito A	☐ Desactivada	☐ Circuito A
	☐ Circuito B		☐ Circuito B	
Medición de energía	☐ Encendido	☒ Apagado	☐ Encendido	☐ Apagado
Dimensiones de la válvula	☒ DN15	☐ DN20	☐ DN15	☐ DN20
	☐ DN25	☐ DN32	☐ DN25	☐ DN32
	☐ DN40		☐ DN40	
Tipo de glicol	☒ Ninguno	☐ Etileno	☐ Ninguno	☐ Etileno
	☐ Propileno		☐ Propileno	
Proporción de glicol %	☒ 20	☐ 30	☐ 20	☐ 30
	☐ 35	☐ 40	☐ 35	☐ 40
Xzone, baterías combi				
Baterías combi Xzone	☒ Desactivada	☐ Calefacción	☐ Desactivada	☐ Calefacción
	☐ Calefacción y enfriamiento		☐ Calefacción y enfriamiento	
Función de control de la temperatura	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Señal externa, función	☒ Inactiva	☐ Entrada digital	☐ Inactiva	☐ Entrada digital
	☐ BMS	☐ SMART Link+	☐ BMS	☐ SMART Link+
Señal externa, indicación	☒ Calefacción	☐ Refrigeración	☐ Calefacción	☐ Refrigeración
Salida digital, función	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Salida digital, indicación	☒ Calefacción	☐ Refrigeración	☐ Calefacción	☐ Refrigeración
Batería de calor eléctrica			☐ Activa	
Postenfriamiento min	3			
Season heating				
Season heating	☒ Inactivo	☐ Contacto cerr. sec reg extra 1	☐ Inactivo	☐ Contacto cerr. sec reg extra 1
	☐ Contacto cerr. sec reg extra 1	☐ Sec. reg extra 1 manual	☐ Contacto cerr. sec reg extra 1	☐ Sec. reg extra 1 manual
Secuencia de regulación extra	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Enfriamiento		
Secuencia de regulación extra		
Secuencia de regulación extra 1	☒ Inactiva ☐ Calef. ☐ Enfriam. ☐ Calefacción y enfriamiento	☐ Inactiva ☐ Calef. ☐ Enfriam. ☐ Calefacción y enfriamiento
Salida inversa 10 - 0 V	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Control de recirculación	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Señal potencia máx. %	100	
Funcionamiento periódico bomba	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcionamiento periódico válvula	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervalo de funcion. periódico h	24	
Tiempo de funcion. periódico min	3	
Entrada de alarma, función	☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor
SMART Link+	☒ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Secuencia de regulación extra 2	☒ Inactiva ☐ Calef. ☐ Enfriam. ☐ Calefacción y enfriamiento	☐ Inactiva ☐ Calef. ☐ Enfriam. ☐ Calefacción y enfriamiento
Salida inversa 10 - 0 V	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Control de recirculación	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Señal potencia máx. %	100	
Funcionamiento periódico bomba	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcionamiento periódico válvula	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervalo de funcion. periódico h	24	
Tiempo de funcion. periódico min	3	
Entrada de alarma, función	☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor
SMART Link+	☒ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Secuencia de regulación extra, baterías combi		
Secuencia de regulación extra 1, baterías combi		
Baterías combi, función	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Protección de temperatura, función	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Protección de temperatura, min. retardo de alarma	5	
Señal externa, función	☒ Inactiva ☐ Entrada digital ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Inactiva ☐ Entrada digital ☐ BMS ☐ SMART Link+
Señal externa, indicación	☒ Calefacción ☐ Refrigeración	☐ Calefacción ☐ Refrigeración
Salida digital, función	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Salida digital, indicación	☒ Calefacción ☐ Refrigeración	☐ Calefacción ☐ Refrigeración
Secuencia de regulación extra 2, baterías combi		
Baterías combi, función	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Protección de temperatura, función	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Protección de temperatura, min. retardo de alarma	5	
Señal externa, función	☒ Inactiva ☐ Entrada digital ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Inactiva ☐ Entrada digital ☐ BMS ☐ SMART Link+
Señal externa, indicación	☒ Calefacción ☐ Refrigeración	☐ Calefacción ☐ Refrigeración
Salida digital, función	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Salida digital, indicación	☒ Calefacción ☐ Refrigeración	☐ Calefacción ☐ Refrigeración

Función		Ajuste de fábrica	Valor definido
Secuencia de regulación extra, función de paso			
Secuencia de regulación extra 1, función de paso			
Nivel de salida X1	%	11	
Nivel de salida Y1	V	0,8	
Nivel de salida X2	%	26	
Nivel de salida Y2	V	2,5	
Nivel de salida X3	%	51	
Nivel de salida Y3	V	5	
Nivel de salida X4	%	76	
Nivel de salida Y4	V	7,5	
Nivel de salida X5	%	91	
Nivel de salida Y5	V	9	
Calefacción, modo de funcionamiento		☒ Norma ☐ Confort ☐ Económico	☐ Norma ☐ Confort ☐ Económico
Modo de refrigeración		☒ Norma ☐ Confort ☐ Económico	☐ Norma ☐ Confort ☐ Económico
Número de pasos		5	
Último paso de regulación lineal.		☐ Encendido ☒ Apagado	☐ Encendido ☐ Apagado
Tiempo parada-arranque	s.	300	
Tiempo de cambio de paso	s.	300	
Modo de funcionamiento	s.	3600	
Confort-Económico			
Secuencia de regulación extra 2, función de paso			
Secuencia de regulación extra 2, función de paso			
Nivel de salida X1	%	11	
Nivel de salida Y1	V	0,8	
Nivel de salida X2	%	26	
Nivel de salida Y2	V	2,5	
Nivel de salida X3	%	51	
Nivel de salida Y3	V	5	
Nivel de salida X4	%	76	
Nivel de salida Y4	V	7,5	
Nivel de salida X5	%	91	
Nivel de salida Y5	V	9	
Calefacción, modo de funcionamiento		☒ Norma ☐ Confort ☐ Económico	☐ Norma ☐ Confort ☐ Económico
Modo de refrigeración		☒ Norma ☐ Confort ☐ Económico	☐ Norma ☐ Confort ☐ Económico
Número de pasos		5	
Último paso de regulación lineal.		☐ Encendido ☒ Apagado	☐ Encendido ☐ Apagado
Tiempo parada-arranque	s.	300	
Tiempo de cambio de paso	s.	300	
Modo de funcionamiento	s.	3600	
Confort-Económico			

Función		Ajuste de fábrica	Valor definido
Enfriamiento			
<i>Batería de frío DX</i>			
Enfriamiento		☒ Inactivo ☐ 1 paso ☐ 2 pasos ☐ 3 pasos binarios	☐ Inactivo ☐ 1 paso ☐ 2 pasos ☐ 3 pasos binarios
<i>Batería de frío por agua</i>			
Funcion. periódico bomba 1		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcion. periódico bomba 2		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcion. periódico válvula		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervalo de funcion. periódico	h	24	
Tiempo de funcion. periódico	min	3	
Entrada de alarma 1		☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor
Entrada de alarma 2		☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor
SMART Link+		☒ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Medición de energía		☐ Encendido ☒ Apagado	☐ Encendido ☐ Apagado
Dimensiones de la válvula		☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	☐ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40
Tipo de glicol		☒ Ninguno ☐ Etileno ☐ Propileno	☐ Ninguno ☐ Etileno ☐ Propileno
Proporción de glicol	%	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	☐ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40
Xzone			
Xzone		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, baterías combi		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
<i>Batería de frío DX</i>			
Enfriamiento		☒ Inactivo ☐ 1 paso ☐ 2 pasos ☐ 3 pasos binarios	☐ Inactivo ☐ 1 paso ☐ 2 pasos ☐ 3 pasos binarios
<i>Batería de frío por agua</i>			
Funcion. periódico bomba 1		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcion. periódico bomba 2		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcion. periódico válvula		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervalo de funcion. periódico	h	24	
Tiempo de funcion. periódico	min	3	
Entrada de alarma 1		☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor
Entrada de alarma 2		☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Al. si cont. cerrado ☐ Función contactor
SMART Link+		☒ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Medición de energía		☐ Encendido ☒ Apagado	☐ Encendido ☐ Apagado
Dimensiones de la válvula		☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	☐ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40
Tipo de glicol		☒ Ninguno ☐ Etileno ☐ Propileno	☐ Ninguno ☐ Etileno ☐ Propileno
Proporción de glicol	%	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	☐ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Xzone, baterías combi		
Baterías combi Xzone	☒ Desactivada ☐ Calefacción ☐ Calefacción y enfriamiento	☐ Desactivada ☐ Calefacción ☐ Calefacción y enfriamiento
Función de control de la temperatura	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Señal externa, función	☒ Inactiva ☐ Entrada digital ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Inactiva ☐ Entrada digital ☐ BMS ☐ SMART Link+
Señal externa, indicación	☒ Calefacción ☐ Refrigeración	☐ Calefacción ☐ Refrigeración
Salida digital, función	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Salida digital, indicación	☒ Calefacción ☐ Refrigeración	☐ Calefacción ☐ Refrigeración
COOL DX		
COOL DX	☒ Inactiva ☐ Económ. ☐ Confort ☐ COOL DX Top	☐ Inactiva ☐ Económ. ☐ Confort ☐ COOL DX Top
Tiempo de retardo		
Parada: retardo de secado	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Parada: tiempo de retardo de secado min	3	
Tiempo de re arranque min	5	
Tiempo de cambio de etapa min	5	
Tiempo parada-arranque min	5	
Límites aire exterior		
Paso 1 °C	15	
Paso 2 °C	18	
Paso 3 °C	20	
Límites caudal aire		
<i>Enfriamiento, 0-10 V</i>		
Aire de impulsión, 0-10 V	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Aire de retorno, 0-10 V	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
<i>Enfriamiento, On/Off</i>		
Aire de impulsión, On/Off, paso 1	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Aire de retorno, On/Off, paso 1	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Aire de impulsión, On/Off, paso 2	50% del caudal de aire máx. de la UTA	
Aire de retorno, On/Off, paso 2	50% del caudal de aire máx. de la UTA	
Aire de impulsión, On/Off, paso 3	75% del caudal de aire máx. de la UTA	
Aire de retorno, On/Off, paso 3	75% del caudal de aire máx. de la UTA	



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Recup. energía calorífica/frigorífica		
Control transferencia		
Control transferencia	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Air Quality Control		
Air Quality Control	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Modo de puesta en marcha	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Consigna Pa	10	
Medición de eficiencia		
Medición de eficiencia	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Descongelación		
Descongelación	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Límite descongelación Pa	50	
Calibración	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Calibración/Optimización (PX)		
Calibración	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Optimización bypass	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
C/HC		
RX/HC		
Función		
Posición HC	☐ On ☒ Off	On Off
Accesorios de descongel. de HC	☒ Inactivos ☐ Rec. de aire ☐ Bat. de calor el. ☐ Batería de calor eléctrica y recirculación	Inactivos Rec. de aire Bat. de calor el. Batería de calor eléctrica y recirculación
Bat. de calor comb. con recirc.	☐ On ☒ Off	On Off
Temperatura máx. del aire exterior para recirculación °C	-10	
Función de calefacción	☒ Predet. ☐ Confort	Predet. Confort
Función de refrigeración	☒ Predet. ☐ Confort	Predet. Confort
RX/HC y RX/IC		
Límites de temperatura exterior		
Calefacción °C	-25	
Refrigeración °C	15	
Límites de caudal aire		
Aire de impulsión	40 % del caudal de aire máx. de la UTA	
Aire de retorno	40 % del caudal de aire máx. de la UTA	



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
SMART Link		
Versión	☒ SMART Link ☐ SMART Link+	☐ SMART Link ☐ SMART Link+
Tipo de unidad	☒ Inactivo ☐ Bomba de calor por agua ☐ Unidad refrig. agua ☐ Reversible agua ☐ Bomba de calor DX ☐ Unidad refrig. DX ☐ Reversible DX	☐ Inactivo ☐ Bomba de calor por agua ☐ Unidad refrig. agua ☐ Reversible agua ☐ Bomba de calor DX ☐ Unidad refrig. DX ☐ Reversible DX
Habilitar DX para todos los tipos de unidades de tratamiento de aire	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Agua		
Agua caliente (consigna) °C	40	
Agua caliente, dif. K	3	
Agua fría (consigna) °C	12	
Agua fría, dif. K	2	
Límite aire exterior (no apl. a la unidad de refr.) °C	-20	
Optimización, calefacción	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Optimización, refrigeración	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Optim. enfr., veloc. reg. K/min	0,3	
Optim. calef., veloc. reg. K/min	0,3	
Límite válvulas, inferior %	80	
Límite válvulas, superior %	95	
Retardo s	60	
AQUA Link	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Alarma de bomba	☒ Inactiva ☐ Alarma si cont. cerrado ☐ Alarma si cont. abierto ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si cont. cerrado ☐ Alarma si cont. abierto ☐ Función contactor
DX (Celest+)		
Número de unidades	1	
Calefacción del modo confort, duración min	30	
Refrigeración del modo confort, duración min	30	
Límite aire exterior (no apl. a la unidad de refrig.)	-20	
Retardo descongelación s	120	
Tiempo de estabilización s	240	
Límite caudal de aire de imp.	50 % del caudal máximo de la UTA	



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Humedad		
Humidificación		
Humidificación	☒ Inactiva ☐ On/Off ☐ 0 - 10 V	☐ Inactiva ☐ On/Off ☐ 0 - 10 V
Ubicación, sonda de regulación humedad	☒ Aire de impulsión ☐ Aire de retorno ☐ Estancia	☐ Aire de impulsión ☐ Aire de retorno ☐ Estancia
<i>Evaporativa</i>		
Límite arranque % HR	40	
Límite parada % HR	45	
Límite inicio canal reloj % HR	50	
Límite parada canal reloj % HR	55	
<i>Vapor</i>		
Consigna % HR	30	
Consigna canal reloj % HR	40	
Aire de impulsión máx. % HR	80	
<i>Temporizador semanal</i>		
Periodo canal reloj 1	☒ Desactivado ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom	☒ Desactivado ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom
Hora inicio canal reloj 1 h:min	00:00	
Hora parada canal reloj 1 h:min	00:00	
Periodo canal reloj 2	☒ Desactivado ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom	☒ Desactivado ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom
Hora inicio canal reloj 2 h:min	00:00	
Hora parada canal reloj 2 h:min	00:00	
Periodo canal reloj 3	☒ Desactivado ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom	☒ Desactivado ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom
Hora inicio canal reloj 3 h:min	00:00	
Hora parada canal reloj 3 h:min	00:00	
Periodo canal reloj 4	☒ Desactivado ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom	☒ Desactivado ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom
Hora inicio canal reloj 4 h:min	00:00	
Hora parada canal reloj 4 h:min	00:00	

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Deshumidificación		
Deshumidificación	☒ Inactiva ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de retorno	☐ Inactiva ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de retorno
Aire impulsión, hum. rel. % HR	50	
Aire de retorno, hum. rel. % HR	50	
Alarma humidificador		
Entrada de alarma	☒ Inactiva ☐ Circuito cerrado ☐ Circuito abierto ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Circuito cerrado ☐ Circuito abierto ☐ Función contactor



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
ReCO₂		
CO ₂ /COV, modo de funcionamiento	☒ Inactivo ☐ CO ₂ /COV ☐ CO ₂ /COV y boost caudal aire	☐ Inactivo ☐ CO ₂ /COV ☐ CO ₂ /COV y boost caudal aire
Refrigeración libre CO ₂ /COV	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Modo temperatura	☒ Inactivo ☐ Secuencia de calefacción ☐ Secu. de enfriamiento ☐ Secuencia de calef. y enfr.	☐ Inactivo ☐ Secuencia de calefacción ☐ Secu. de enfriamiento ☐ Secuencia de calef. y enfr.
Refriger. libre temperatura	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
CO₂/COV		
Consigna %	50	
CO ₂ , consigna ppm	1000	
COV, consigna ppm	1500	
Aire exterior mín.	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Aire de expulsión mín.	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Calibración	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura		
Aire exterior mín.	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Aire de expulsión mín.	25% del caudal de aire máx. de la UTA	
Calibración	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
All Year Comfort		
Función	☒ Inactiva ☐ Agua fría ☐ Agua caliente ☐ Agua fría y caliente	☐ Inactiva ☐ Agua fría ☐ Agua caliente ☐ Agua fría y caliente
Refrigeración SMART Link+	☒ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Calefacción SMART Link+	☒ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Desactivada ☐ Circuito A ☐ Circuito B
<i>Agua fría</i>		
Agua fría °C	14	
Compens. temp. exterior	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temp. exterior X1 °C	10	
Temp. exterior X2 °C	20	
Temp. exterior X3 °C	25	
Temp. exterior X4 °C	30	
Temp. agua fría Y1 °C	22	
Temp. agua fría Y2 °C	18	
Temp. agua fría Y3 °C	14	
Temp. agua fría Y4 °C	12	
Temp. exterior arranque bomba °C	10	
Temp. exterior parada bomba °C	7	
Compensación temp. interior	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Consigna temp. interior °C	21	
Banda-P temp. interior K	5	
Bloqueo nocturno comp. interior	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Compensación nocturna	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Reducción nocturna K	2	
Canal reloj 1 inicio noche h:min	00:00	
Canal reloj 1 fin noche h:min	00:00	
Periodo canal reloj 1	☒ Inactivo ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom	☐ Inactivo ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom
Compensación punto rocío	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Compensación caudal de aire	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Funcion. periódico bomba	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcion. periódico válvula	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Intervalo de funcion. periódico h	24	
Tiempo de funcion. periódico min	3	
Alarma de bomba	☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Alarma si contacto abierto ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Alarma si contacto abierto ☐ Función contactor
Alarma de válvula	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Agua caliente		
Agua caliente °C	30	
Compens. temp. exterior	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura exterior X1 °C	-20	
Temperatura exterior X2 °C	0	
Temperatura exterior X3 °C	5	
Temperatura exterior X4 °C	15	
Temp. agua caliente Y1 °C	40	
Temp. agua caliente Y2 °C	30	
Temp. agua caliente Y3 °C	20	
Temp. agua caliente Y4 °C	15	
Temp. exterior arranque bomba °C	15	
Temp. exterior parada bomba °C	18	
Compensación temp. interior	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Consigna temp. interior °C	21	
Banda-P temp. interior K	5	
Bloqueo nocturno comp. interior	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Compensación nocturna	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Reducción nocturna K	-2	
Canal reloj 2 inicio noche h:min	00:00	
Canal reloj 2 fin noche h:min	00:00	
Periodo canal reloj 2	☒ Inactivo ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom	☐ Inactivo ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Lun-Vie ☐ Lun-Dom ☐ Sáb-Dom
Compensación caudal de aire	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Funcion. periódico bomba	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Funcion. periódico válvula	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Intervalo de funcion. periódico h	24	
Tiempo de funcion. periódico min	3	
Alarma de bomba	☒ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Alarma si contacto abierto ☐ Función contactor	☐ Inactiva ☐ Alarma si contacto ☐ Alarma si contacto abierto ☐ Función contactor
Alarma de válvula	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
MIRU Control	Consulte el informe de puesta en marcha de MIRU Control	



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
MIRU		
Función (número de ventiladores)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
<i>Vent. 1, nivel funcionamiento</i>		
Vent. 1, velocidad baja Pa	100	
Vent. 1, velocidad baja m³/s	30 % del caudal de aire máx.	
Vent. 1, velocidad alta Pa	200	
Velocidad alta ventilador 1m³/s	70 % del caudal de aire máx.	
Ventilador 1, diferencia porcentual esclavo	1	
Ventilador 1, diferencia fija esclavo m³/s	0	
Vent. 1: velocidad máxima%	100	
Ventilador 1 °C función comp. exterior	☒ Inactiva ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Velocidad baja y alta	☐ Inactiva ☐ Velocidad baja ☐ Vel. alta ☐ Velocidad baja y alta
X1, temperatura exterior °C	-20	
X2, temperatura exterior °C	-10	
X3, temperatura exterior °C	10	
X4, temperatura exterior °C	20	
<i>Caudal</i>		
Y1: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.	
Y2: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.	
Y3: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.	
Y4: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.	
<i>Presión</i>		
Y1: consigna presión Pa	100	
Y2: consigna presión Pa	100	
Y3: consigna presión Pa	100	
Y4: consigna presión Pa	100	
<i>Vent. 1: función</i>		
Vent. 1, función de marcha en paralelo	☒ Inactiva ☐ Arranque paralelo ☐ Vel. baja/vel. alta paralelo ☐ Arr paralelo y vel. baja/vel. alta	☐ Inactiva ☐ Arranque paralelo ☐ Vel. baja/vel. alta paralelo ☐ Arr paralelo y vel. baja/vel. alta
Vent. 1: función de equilibrio	☒ Caudal de aire ☐ Presión en conducto ☐ Medición de la pres. en conducto y el caud. de aire ☐ Esclavo	☐ Caudal de aire ☐ Presión en conducto ☐ Medición de la pres. en conducto y el caud. de aire ☐ Esclavo
Vent. 1: función de regulación	☒ Inactiva ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de retorno	☐ Inactiva ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de retorno
Vent. 1: tamaño	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
<i>Vent. 1: Ajustes horario</i>		
Vent. 1: acción cond. 1	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 1: hora arranque, cond. 1	00:00	
Vent. 1: hora parada, cond. 1	00:00	
Vent. 1: acción cond. 2	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 1: hora arranque, cond. 2	00:00	
Vent. 1: hora parada, cond. 2	00:00	
Vent. 1: acción cond. 3	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 1: hora arranque, cond. 3	00:00	
Vent. 1: hora parada, cond. 3	00:00	
Vent. 1: acción cond. 4	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 1: hora arranque, cond. 4	00:00	
Vent. 1: hora parada, cond. 4	00:00	

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
MIRU		
Función (número de ventiladores)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
<i>Vent. 2, nivel funcionamiento</i>		
Vent. 2, velocidad baja Pa	100	
Vent. 2, velocidad baja m³/s	30 % del caudal de aire máx.	
Vent. 2, velocidad alta Pa	200	
Velocidad alta ventilador 2m³/s	70 % del caudal de aire máx.	
Ventilador 2, diferencia porcentual, esclavo	1	
Ventilador 2, diferencia fija, esclavo m³/s	0	
Vent. 2: velocidad máxima%	100	
Ventilador 2 °C función comp. exterior	☒ Inactiva ☐ Velocidad baja ☐ Velocidad alta ☐ Velocidad baja y alta	☐ Inactiva ☐ Velocidad baja ☐ Vel. alta ☐ Velocidad baja y alta
X1, temperatura exterior °C	-20	
X2, temperatura exterior °C	-10	
X3, temperatura exterior °C	10	
X4, temperatura exterior °C	20	
<i>Caudal</i>		
Y1: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.	
Y2: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.	
Y3: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.	
Y4: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.	
<i>Presión</i>		
Y1: consigna presión Pa	100	
Y2: consigna presión Pa	100	
Y3: consigna presión Pa	100	
Y4: consigna presión Pa	100	
<i>Vent. 2: función</i>		
Vent. 2, función de marcha en paralelo	☒ Inactiva ☐ Arranque paralelo ☐ Vel. baja/vel. alta paralelo ☐ Arr paralelo y vel. baja/vel. alta	☐ Inactiva ☐ Arranque paralelo ☐ Vel. baja/vel. alta paralelo ☐ Arr paralelo y vel. baja/vel. alta
Vent. 2: función de equilibrio	☒ Caudal de aire ☐ Presión en conducto ☐ Medición de la pres. en conducto y el caud. de aire ☐ Esclavo	☐ Caudal de aire ☐ Presión en conducto ☐ Medición de la pres. en conducto y el caud. de aire ☐ Esclavo
Vent. 2: función de regulación	☒ Inactiva ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de retorno	☐ Inactiva ☐ Aire de impulsión ☐ Aire de retorno
Vent. 2: tamaño	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Vent. 2: Ajustes horario		
Vent. 2: acción cond. 1	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 2: hora arranque, cond. 1	00:00	
Vent. 2: hora parada, cond. 1	00:00	
Vent. 2: acción cond. 2	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 2: hora arranque, cond. 2	00:00	
Vent. 2: hora parada, cond. 2	00:00	
Vent. 2: acción cond. 3	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 2: hora arranque, cond. 3	00:00	
Vent. 2: hora parada, cond. 3	00:00	
Vent. 2: acción cond. 4	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 2: hora arranque, cond. 4	00:00	
Vent. 2: hora parada, cond. 4	00:00	

Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
MIRU				
Función (número de ventiladores)	☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	☐ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3
Vent. 3, nivel funcionamiento				
Vent. 3, velocidad baja Pa	100			
Vent. 3, velocidad baja m³/s	30 % del caudal de aire máx.			
Vent. 3, velocidad alta Pa	200			
Vel. alta Ventilador 3 m³/s	70 % del caudal de aire máx.			
Ventilador 3, diferencia porcentual, esclavo	1			
Ventilador 3, diferen-cia fija, esclavo m³/s	0			
Vent. 3: velocidad máxima%	100			
Ventilador 3 °C función comp. exterior	☒ Inactiva ☐ Velocidad alta	☐ Velocidad baja ☐ Velocidad baja y alta	☐ Inactiva ☐ Vel. alta	☐ Velocidad baja ☐ Velocidad baja y alta
X1, temperatura exterior °C	-20			
X2, temperatura exterior °C	-10			
X3, temperatura exterior °C	10			
X4, temperatura exterior °C	20			
Caudal				
Y1: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.			
Y2: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.			
Y3: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.			
Y4: consig. caudal de aire m³/s	25 % del caudal de aire máx.			
Presión				
Y1: consigna presión Pa	100			
Y2: consigna presión Pa	100			
Y3: consigna presión Pa	100			
Y4: consigna presión Pa	100			
Vent. 3: función				
Vent. 3, función de marcha en paralelo	☒ Inactiva ☐ Vel. baja/vel. alta paralelo ☐ Arr paralelo y vel. baja/vel. alta	☐ Arranque paralelo	☐ Inactiva ☐ Vel. baja/vel. alta paralelo ☐ Arr paralelo y vel. baja/vel. alta	☐ Arranque paralelo
Vent. 3: función de equilibrio	☒ Caudal de aire ☐ Medición de la pres. en conducto y el caud. de aire ☐ Esclavo	☐ Presión en conducto	☐ Caudal de aire ☐ Medición de la pres. en conducto y el caud. de aire ☐ Esclavo	☐ Presión en conducto
Vent. 3: función de regulación	☒ Inactiva ☐ Aire de retorno	☐ Aire de impulsión	☐ Inactiva ☐ Aire de retorno	☐ Aire de impulsión
Vent. 3: tamaño	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Vent. 3: Ajustes horario		
Vent. 3: acción cond. 1	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 3: hora arranque, cond. 1	00:00	
Vent. 3: hora parada, cond. 1	00:00	
Vent. 3: acción cond. 2	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 3: hora arranque, cond. 2	00:00	
Vent. 3: hora parada, cond. 2	00:00	
Vent. 3: acción cond. 3	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 3: hora arranque, cond. 3	00:00	
Vent. 3: hora parada, cond. 3	00:00	
Vent. 3: acción cond. 4	☒ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom	☐ Inactiva ☐ Vel. baja Martes ☐ Vel. baja Jueves ☐ Vel. baja Sábado ☐ Vel. baja Lun..Vie ☐ Vel. baja Lun..Dom ☐ Vel. alta Martes ☐ Vel. alta Jueves ☐ Vel. alta Sábado ☐ Vel. alta Lun..Vie ☐ Vel. alta Lun..Dom ☐ Vel. baja Lunes ☐ Vel. baja Miércoles ☐ Vel. baja Viernes ☐ Vel. baja Domingo ☐ Vel. baja Sáb..Dom ☐ Vel. alta Lunes ☐ Vel. alta Miércoles ☐ Vel. alta Viernes ☐ Vel. alta Domingo ☐ Vel. alta Sáb..Dom
Vent. 3: hora arranque, cond. 4	00:00	
Vent. 3: hora parada, cond. 4	00:00	



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Entradas / Salidas		
<i>Módulo 3 funcionamiento externo</i>		
Salida digital 1, modo de funcionamiento	Inactiva	☐ Inactiva ☐ Un. trat. aire en modo auto ☐ Un. trat. aire modo vel. baja ☐ Alarma A ☐ Relé compuerta ☐ Intercamb. calor, descong. ☐ Calef. ad., red. pot. ☐ Morning Boost ☐ Caudal aire, reg. red. ☐ Sec. reg. extra 2, calef. ☐ Sec. reg. extra 2, enfr. ☐ Cooling Boost ☐ Vent. de aire de impulsión en funcionamiento ☐ Disp. alarma incend interna ☐ Alarma incend externa 2 ☐ Cualquier alarma incend ☐ Alarma incend ext 2 con prio ☐ Precalentación ☐ Descongelación HC con rec. ☐ HC frío ☐ Calef. con aire de expulsión ☐ Un. trat. aire en func. ☐ Un. trat. aire en modo man. ☐ Un. trat. aire modo vel. alta ☐ Alarma B ☐ Intercamb. de calor ☐ Calef. adicional ☐ Heating Boost ☐ Calef. noct. intermitente ☐ Sec. reg extra 1, calef. ☐ Sec. reg extra 1, enfr. ☐ Enfriamiento ☐ Enfr. nocturno en verano ☐ Vent. de aire de retorno en funcionamiento ☐ Alarma incend externa 1 ☐ Alarmas incend externas 1 y 2 ☐ Alarma incend ext 1 con prio. ☐ Alarma incend int con prio. ☐ Descongelación HC ☐ HC calor ☐ Calibración de filtros
Salida digital 2, modo de funcionamiento	Inactiva	☐ Inactiva ☐ Un. trat. aire en modo auto ☐ Un. trat. aire modo vel. baja ☐ Alarma A ☐ Relé compuerta ☐ Intercamb. calor, descong. ☐ Calef. ad., red. pot. ☐ Morning Boost ☐ Caudal aire, reg. red. ☐ Sec. reg. extra 2, calef. ☐ Sec. reg. extra 2, enfr. ☐ Cooling Boost ☐ Vent. de aire de impulsión en funcionamiento ☐ Disp. alarma incend interna ☐ Alarma incend externa 2 ☐ Cualquier alarma incend ☐ Alarma incend ext 2 con prio ☐ Precalentación ☐ Descongelación HC con rec. ☐ HC frío ☐ Calef. con aire de expulsión ☐ Un. trat. aire en func. ☐ Un. trat. aire en modo man. ☐ Un. trat. aire modo vel. alta ☐ Alarma B ☐ Intercamb. de calor ☐ Calef. adicional ☐ Heating Boost ☐ Calef. noct. intermitente ☐ Sec. reg extra 1, calef. ☐ Sec. reg extra 1, enfr. ☐ Enfriamiento ☐ Enfr. nocturno en verano ☐ Vent. de aire de retorno en funcionamiento ☐ Alarma incend externa 1 ☐ Alarmas incend externas 1 y 2 ☐ Alarma incend ext 1 con prio. ☐ Alarma incend int con prio. ☐ Descongelación HC ☐ HC calor ☐ Calibración de filtros
Entrada digital 1	☒ Inactiva ☐ Parada AYC agua caliente ☐ MIRU 1-3: parada ext. ☐ MIRU 1-3 veloc. alta ext. ☐ Entr. de al. 1 de refriger. ☐ Reset alarma ☐ Parada AYC agua fría ☐ MIRU 1-3 veloc. baja ext. ☐ Calefacción ad., entrada al. ☐ Entr. de al. 2 de refriger.	☐ Inactiva ☐ Parada AYC agua caliente ☐ MIRU 1-3: parada ext. ☐ MIRU 1-3 veloc. alta ext. ☐ Entr. de al. 1 de refriger. ☐ Reset alarma ☐ Parada AYC agua fría ☐ MIRU 1-3 veloc. baja ext. ☐ Calefacción ad., entrada al. ☐ Entr. de al. 2 de refriger.
Entrada digital 2	☒ Inactiva ☐ Parada AYC agua caliente ☐ MIRU 1-3: parada ext. ☐ MIRU 1-3 veloc. alta ext. ☐ Entr. de al. 1 de refriger. ☐ Reset alarma ☐ Parada AYC agua fría ☐ MIRU 1-3 veloc. baja ext. ☐ Calefacción ad., entrada al. ☐ Entr. de al. 2 de refriger.	☐ Inactiva ☐ Parada AYC agua caliente ☐ MIRU 1-3: parada ext. ☐ MIRU 1-3 veloc. alta ext. ☐ Entr. de al. 1 de refriger. ☐ Reset alarma ☐ Parada AYC agua fría ☐ MIRU 1-3 veloc. baja ext. ☐ Calefacción ad., entrada al. ☐ Entr. de al. 2 de refriger.

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Entrada analógica 1	Consulte la Sección 4.19 del "Manual de funcionamiento, Instalación".	☐ Inactiva ☐ Decal. cons., aire impulsión ☐ Decalaje consigna ☐ Decal. cons., aire retorno
Entrada analógica 2	Consulte la Sección 4.19 del "Manual de funcionamiento, Instalación".	☐ Inactiva ☐ Decal. cons., aire impulsión ☐ Decalaje consigna ☐ Decal. cons., aire retorno

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Entradas / Salidas		
<i>Módulo 6 funcionamiento externo</i>		
Salida digital 1, modo de funcionamiento	Inactiva	☐ Inactiva ☐ Un. trat. aire en modo auto ☐ Un. trat. aire modo vel. baja ☐ Alarma A ☐ Relé compuerta ☐ Intercamb. calor, descong. ☐ Calef. ad., red. pot. ☐ Morning Boost ☐ Caudal aire, reg. red. ☐ Sec. reg. extra 2, calef. ☐ Sec. reg. extra 2, enfr. ☐ Cooling Boost ☐ Vent. de aire de impulsión en funcionamiento ☐ Disp. alarma incend interna ☐ Alarma incend externa 2 ☐ Cualquier alarma incend ☐ Alarma incend ext 2 con prio ☐ Precalentación ☐ Descongelación HC con rec. ☐ HC frío ☐ Calef. con aire de expulsión ☐ Un. trat. aire en func. ☐ Un. trat. aire en modo man. ☐ Un. trat. aire modo vel. alta ☐ Alarma B ☐ Intercamb. de calor ☐ Calef. adicional ☐ Heating Boost ☐ Calef. noct. intermitente ☐ Sec. reg extra 1, calef. ☐ Sec. reg extra 1, enfr. ☐ Enfriamiento ☐ Enfr. nocturno en verano ☐ Vent. de aire de retorno en funcionamiento ☐ Alarma incend externa 1 ☐ Alarmas incend externas 1 y 2 ☐ Alarma incend ext 1 con prio. ☐ Alarma incend int con prio. ☐ Descongelación HC ☐ HC calor ☐ Calibración de filtros
Salida digital 2, modo de funcionamiento	Inactiva	☐ Inactiva ☐ Un. trat. aire en modo auto ☐ Un. trat. aire modo vel. baja ☐ Alarma A ☐ Relé compuerta ☐ Intercamb. calor, descong. ☐ Calef. ad., red. pot. ☐ Morning Boost ☐ Caudal aire, reg. red. ☐ Sec. reg. extra 2, calef. ☐ Sec. reg. extra 2, enfr. ☐ Cooling Boost ☐ Vent. de aire de impulsión en funcionamiento ☐ Disp. alarma incend interna ☐ Alarma incend externa 2 ☐ Cualquier alarma incend ☐ Alarma incend ext 2 con prio ☐ Precalentación ☐ Descongelación HC con rec. ☐ HC frío ☐ Calef. con aire de expulsión ☐ Un. trat. aire en func. ☐ Un. trat. aire en modo man. ☐ Un. trat. aire modo vel. alta ☐ Alarma B ☐ Intercamb. de calor ☐ Calef. adicional ☐ Heating Boost ☐ Calef. noct. intermitente ☐ Sec. reg extra 1, calef. ☐ Sec. reg extra 1, enfr. ☐ Enfriamiento ☐ Enfr. nocturno en verano ☐ Vent. de aire de retorno en funcionamiento ☐ Alarma incend externa 1 ☐ Alarmas incend externas 1 y 2 ☐ Alarma incend ext 1 con prio. ☐ Alarma incend int con prio. ☐ Descongelación HC ☐ HC calor ☐ Calibración de filtros
Entrada digital 1	☒ Inactiva ☐ Parada AYC agua caliente ☐ MIRU 1-3: parada ext. ☐ MIRU 1-3 veloc. alta ext. ☐ Entr. de al. 1 de refriger.	☐ Reset alarma ☐ Parada AYC agua fría ☐ MIRU 1-3 veloc. baja ext. ☐ Calefacción ad., entrada al. ☐ Entr. de al. 2 de refriger.
Entrada digital 2	☒ Inactiva ☐ Parada AYC agua caliente ☐ MIRU 1-3: parada ext. ☐ MIRU 1-3 veloc. alta ext. ☐ Entr. de al. 1 de refriger.	☐ Reset alarma ☐ Parada AYC agua fría ☐ MIRU 1-3 veloc. baja ext. ☐ Calefacción ad., entrada al. ☐ Entr. de al. 2 de refriger.

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Entrada analógica 1	Consulte la Sección 4.19 del "Manual de funcionamiento, Instalación".	☐ Inactiva ☐ Decal. cons., aire impulsión
Entrada analógica 2	Consulte la Sección 4.19 del "Manual de funcionamiento, Instalación".	☐ Inactiva ☐ Decal. cons., aire impulsión

Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Entradas / Salidas		
<i>Módulo de comunicación externa A/B/C</i>		
Módulo de comunicación externa A	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de temperatura n.º 1	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de temperatura n.º 2	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Módulo de comunicación externa B	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de temperatura n.º 1	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de temperatura n.º 2	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Módulo de comunicación externa C	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de temperatura n.º 1	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sonda de temperatura n.º 2	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Ajustes		
Puerto externo B		
DHCP	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Dirección IP	10.200.1.1	
Máscara de red	255.255.255.0	
Valor estándar PUERTA DE ENLACE	0.0.0.0	
DNS primario	0.0.0.0	
DNS secundario	0.0.0.0	
LAN inalámbrica		
LAN inalámbrica	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
SSID	GOLD	
Contraseña	Núm. de serie de la unidad de tratam. de aire	
Dirección IP	169.254.233.1	
Máscara de red	255.255.255.0	
Canal, banda de frecuencias	5	
E-mail		
Servidor SMTP	☒ Externo ☐ Interno	☐ Externo ☐ Interno
Dirección del servidor SMTP		
Número de puerto SMTP	25	
Nombre de usuario SMTP		
Contraseña SMTP		
Cifrado	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Usuario de e-mail		
Ruta de respuesta del e-mail		
EIA-485		
Protocolo	☐ Inactivo ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	☐ Inactivo ☐ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON
Velocidad de transmisión	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400
Paridad	☒ Ninguna ☐ Par ☐ Impar	☐ Ninguna ☐ Par ☐ Impar
Bits de parada	2	
ID Modbus/ID Metasys/PLA	1	
ELA	1	
Retardo de realimentación más corto ms	0	
TCP Modbus		
Número de puerto	502	
Dirección IP cliente aprobada	0.0.0.0	
Máscara de red de cliente aprobada	0.0.0.0	
BACnet IP		
Número de red ext. B	0	
Número de red interno A	0	
ID dispositivo	0	
Número de puerto	47808	
TCP EXOline		
Número de puerto	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Comunicación nivel funcionamiento		
Nivel de funcionamiento	☒ Inactivo ☐ Parada total ☐ Vel. baja ☐ Vel. alta ☐ Parada normal ☐ Par. normal ampliada	☐ Inactivo ☐ Parada total ☐ Vel. baja ☐ Vel. alta ☐ Parada normal ☐ Par. normal ampliada



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Ajustes básicos		
Medio de almacenamiento	☐ Tarjeta SD ☒ USB	☐ Tarjeta SD ☐ USB



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
Usuarios		
Requisitos de contraseña de usuario	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Función	Ajuste de fábrica	Valor definido
IQnavigator		
Conexión a IQlogic	☒ Directa	☐ Directa
Dirección IP de IQnavigator		
Máscara de red de IQnavigator		
Puerta de enlace predeterminada de IQnavigator		
Dirección IP de IQlogic		
Modo brillo	☒ Automático ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto	☐ Automático ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto
Efectos sonoros botones	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Volumen	3	

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada	0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada
1:1	Disparo de la alarma de incendio externa n.º 1	A ¹⁾	1		
1:2	Disparo de la alarma de incendio externa n.º 2	A ¹⁾	1		
1:3	Disparo de la alarma de incendio interna	A ¹⁾	1		
2:1	Disparo de la alarma externa n.º 1 ²⁾	A	1 ³⁾		
2:2	Disparo de la alarma externa n.º 2 ²⁾	B	0 ³⁾		
3:1	Precalentación: error de comunicación módulo I/O n.º 9	A	0 ³⁾		
3:2	Precalentación, protección contra sobrecalentamiento activada o batería de calor eléctrica sin tensión de alimentación	A ¹⁾	0 ³⁾		
3:3	Precalentación: disparo de la protección anticongelación	A ¹⁾	1		
3:4	Precalentación: sonda de temperatura de la protección anticongelación defectuosa	A ¹⁾	1		
3:5	Precalentación: sonda de temperatura defectuosa	A	0 ³⁾		
3:6	Precalentación: disparo del dispositivo de control de la válvula	B	0 ³⁾		
3:7	Precalentación: temperatura por debajo del límite de alarma definido	A	0 ³⁾		
3:8	Precalentación, disparo de la entrada de alarma	A	0		
4:1	Secuencia de regulación extra 1: error de comunicación módulo n.º E	A	0 ³⁾		
4:2	Secuencia de regulación extra 1, protección contra sobrecalentamiento activada o batería de calor eléctrica sin tensión de alimentación	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:3	Secuencia de regulación extra 1: disparo de la protección anticongelación	A ¹⁾	1		
4:4	Secuencia de regulación extra 1: sonda de temperatura de la protección anticongelación defectuosa	A ¹⁾	1		
4:5	Secuencia de regulación extra 1: disparo del dispositivo de control de la válvula	B	0 ³⁾		
4:6	Secuencia de regulación extra 1: disparo de la entrada de alarma	A	0		
4:7	Secuencia de regulación extra 1: protección de temperatura por comunicación, error de comunicación	B	0		
4:8	Secuencia de regulación extra 1: sonda de la batería combi defectuosa	A	1		
4:9	Secuencia de regulación extra 2: error de comunicación módulo n.º F	A	0 ³⁾		
4:10	Secuencia de regulación extra 2, protección contra sobrecalentamiento activada o batería de calor eléctrica sin tensión de alimentación	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:11	Secuencia de regulación extra 2: disparo de la protección anticongelación	A ¹⁾	1		
4:12	Secuencia de regulación extra 2: sonda de temperatura de la protección anticongelación defectuosa	A ¹⁾	1		
4:13	Secuencia de regulación extra 2: disparo del dispositivo de control de la válvula	B	0 ³⁾		
4:14	Secuencia de regulación extra 2: disparo de la entrada de alarma	A	0		
4:15	Secuencia de regulación extra 2: sonda de la batería combi defectuosa	A	1		
5:1	Calefacción adicional, protección contra sobrecalentamiento activada o batería de calor eléctrica sin tensión de alimentación	A ¹⁾	0 ³⁾		
5:2	Calefacción adicional: disparo de la protección anticongelación	A ¹⁾	1		
5:3	Calefacción adicional: sonda de temperatura de la protección anticongelación defectuosa	A ¹⁾	1		
5:4	Calefacción adicional: disparo del dispositivo de control de la válvula de calor	B	0 ³⁾		
5:5	Calefacción adicional, disparo de la entrada de alarma	A	0 ³⁾		
6:1	Xzone: error de comunicación módulo I/O n.º A	A	0 ³⁾		
6:2	Xzone, protección contra sobrecalentamiento activada o batería de calor eléctrica sin tensión de alimentación	A ¹⁾	0 ³⁾		
6:3	Xzone: disparo de la protección anticongelación	A ¹⁾	1		
6:4	Xzone: sonda de temperatura de la protección anticongelación defectuosa	A ¹⁾	1		
6:5	Xzone: sonda de temperatura del aire de impulsión defectuosa	A	1 ³⁾		
6:6	Xzone: disparo del dispositivo de control de la válvula de calor	B	0 ³⁾		
6:7	Xzone: temperatura del aire de impulsión por debajo del límite de alarma definido	A	0 ³⁾		
6:8	Xzone: temperatura del aire de impulsión por encima del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
6:9	Xzone: calefacción, disparo de la entrada de alarma	A	0		
6:10	Xzone, calefacción, sonda batería combi defectuosa	A	1		
6:11	Xzone, calefacción, error comunicación módulo I/O n.º 9 monitor temperatura	A	0		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada	0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada
7:1	Xzone: error de comunicación módulo I/O n.º B	A	0 ³⁾		
7:2	Xzone: sonda de temperatura del aire de retorno defectuosa	A	1 ³⁾		
7:3	Xzone: disparo del dispositivo de control de la válvula de frío	B	0 ³⁾		
7:4	Xzone: temperatura del aire de retorno por debajo del límite de alarma definido	A	0 ³⁾		
7:5	Xzone: enfriamiento, disparo de la entrada de alarma 1	A	0		
7:6	Xzone: enfriamiento, disparo de la entrada de alarma 2	A	0		
7:7	Xzone, refrigeración, sonda batería combi defectuosa	A	1		
8:5	Disparo del dispositivo de control de la válvula de frío	B	0 ³⁾		
8:6	Refrigeración, disparo de la entrada de alarma 1	A	0 ³⁾		
8:7	Refrigeración, disparo de la entrada de alarma 2	A	0 ³⁾		
9:1	Temperatura aire expulsión constante, error comunicación módulo I/O n.º 4	A	0		
9:2	Temperatura aire expulsión constante, protección contra sobrecalentamiento activada o batería calor eléctrica sin tensión alimentación	A	0		
9:3	Temperatura aire expulsión constante, protección anticongelación activada	A	1		
9:4	Temperatura aire expulsión constante, sonda temperatura protección anticongelación defectuosa	A	1		
9:5	Temperatura aire expulsión constante, sonda temperatura defectuosa	A	0		
9:6	Temperatura aire expulsión constante, dispositivo control válvula activado	A	0		
9:7	Temperatura aire expulsión constante, temperatura por debajo del límite de alarma definido	A	0		
9:8	Temperatura aire expulsión constante, entrada alarma activada	A	0		
10:1	Sonda de temperatura del aire de impulsión defectuosa	A	1 ³⁾		
10:2	Sonda de temperatura del aire de impulsión para compensación de densidad defectuosa	B	0 ³⁾		
10:3	Sonda de temperatura del aire de retorno defectuosa	A	1 ³⁾		
10:4	Sonda de temperatura del aire de retorno para compensación de densidad defectuosa (RX/PX/CX)	B	0 ³⁾		
10:5	Sonda de temperatura del aire de retorno para descongelación del intercambiador de calor defectuosa	A	1 ³⁾		
10:6	Sonda de temperatura del aire de retorno para compensación de densidad en unidad de tratamiento de aire SD defectuosa	A	1 ³⁾		
10:7	Sonda de temperatura del conducto de aire de retorno defectuosa	A	1 ³⁾		
10:10	Sonda de temperatura del aire exterior defectuosa (GOLD SD)	B	0 ³⁾		
11:1	Sonda de temperatura interior n.º 1 defectuosa	B	0 ³⁾		
11:2	Sonda de temperatura interior n.º 2 defectuosa	B	0 ³⁾		
11:3	Sonda de temperatura interior n.º 3 defectuosa	B	0 ³⁾		
11:4	Sonda de temperatura interior n.º 4 defectuosa	B	0 ³⁾		
11:5	Xzone: sonda de temperatura interior n.º 5 defectuosa	B	0 ³⁾		
11:6	Xzone: sonda de temperatura interior n.º 6 defectuosa	B	0 ³⁾		
11:7	Xzone: sonda de temperatura interior n.º 7 defectuosa	B	0 ³⁾		
11:8	Xzone: sonda de temperatura interior n.º 8 defectuosa	B	0 ³⁾		
11:9	Sonda de temperatura exterior n.º A defectuosa	B	0 ³⁾		
11:10	Sonda de temperatura exterior n.º B defectuosa	B	0 ³⁾		
11:11	Sonda de temperatura exterior n.º C defectuosa	B	0 ³⁾		
11:12	Sonda de temperatura exterior n.º D defectuosa	B	0 ³⁾		
11:13	Error de comunicación, temperatura interior ²⁾	B	0 ³⁾		
11:14	Xzone: error de comunicación, temperatura interior ²⁾	B	0 ³⁾		
11:15	Error de comunicación, temperatura exterior ²⁾	B	0 ³⁾		
12:1	Temperatura del aire de impulsión por debajo del límite de alarma definido	A	1 ³⁾		
12:2	Temperatura del aire de impulsión por encima del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
12:6	Temperatura del aire de retorno por debajo del límite de alarma	A	1 ³⁾		
12:11	Protección de temperatura por debajo del límite de alarma ²⁾	A	1 ³⁾		
12:13	Eficiencia del intercambiador de calor por debajo del límite de alarma	B	0 ³⁾		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada	0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada
13:1	Humidificación: error de comunicación módulo I/O n.º 4	B	0 ³⁾		
13:2	Sonda de humedad del aire de impulsión defectuosa	A	0 ³⁾		
13:3	Sonda de humedad del aire de retorno defectuosa	A	0 ³⁾		
13:4	Sonda de humedad del aire de expulsión defectuosa	A	0 ³⁾		
13:5	Sonda de humedad exterior defectuosa	A	0 ³⁾		
13:6	Sonda de humedad de la estancia defectuosa	A	0 ³⁾		
13:9	Disparo de la salida de alarma del humidificador	A	0 ³⁾		
13:11	Error de comunicación con sonda VOC	B	0 ³⁾		
13:12	Sonda VOC, error de comunicación interno	B	0 ³⁾		
13:13	Sonda VOC, error interno	B	0 ³⁾		
13:14	Sonda VOC, nivel por debajo/encima del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
15:1	Intercambiador de calor de placas: error de comunicación módulo I/O n.º 2	A	1 ^{3/4)}		
15:2	Intercambiador de calor de placas: sonda de temperatura n.º 1 defectuosa	A	1 ^{3/4)}		
15:3	Intercambiador de calor de placas: sonda de temperatura n.º 2 defectuosa	A	1 ^{3/4)}		
15:4	Intercambiador de calor de placas: disparo del monitor de compuerta	A	0 ^{3/4)}		
15:7	Intercambiador de calor de placas: error de comunicación módulo I/O n.º 3	A	1		
15:8	Intercambiador de calor de placas: disparo del monitor de la compuerta de bypass	A	0		
15:9	Intercambiador de calor de placas: disparo del monitor de la compuerta n.º 1	A	0		
15:10	Intercambiador de calor de placas: disparo del monitor de la compuerta n.º 2	A	0		
15:11	Intercambiador de calor de placas: error de comunicación módulo I/O n.º 3	A	1		
15:12	Intercambiador de calor de placas: disparo del monitor de la compuerta de bypass	A	0		
15:13	Intercambiador de calor de placas, contraflujo, presión descongelación por encima del límite de alarma	B	1		
15:14	Intercambiador de calor de placas: error de comunicación sonda descongelación n.º C	B	0		
15:15	Intercambiador de calor de placas: presión descongelación por encima del límite de alarma	B	1		
16:1	Intercambiador de calor de batería: error de comunicación módulo I/O n.º 1	A	1 ^{3/4)}		
16:2	Intercambiador de calor de batería: sonda de temperatura defectuosa	A	1 ^{3/4)}		
16:3	Intercambiador de calor de batería: disparo del dispositivo de control de la válvula	A	0 ^{3/4)}		
16:4	Intercambiador de calor de batería: disparo del dispositivo de control de la bomba	A	1 ^{3/4)}		
16:5	Intercambiador de calor de batería: error de comunicación módulo I/O n.º C	A	1 ^{3/4)}		
16:6	Intercambiador de calor de batería: sonda de presión defectuosa	A	1 ^{3/4)}		
16:7	Intercambiador de calor de batería: presión baja en circuito de líquido	A	1 ^{3/4)}		
16:8	Intercambiador de calor de batería, presión por debajo del límite de alarma	A	1		
17:1	Intercambiador de calor rotativo: error de comunicación controlador del motor	A	1 ³⁾		
17:2	Intercambiador de calor rotativo: error de comunicación sonda de presión descongelación n.º 7	B	0 ³⁾		
17:3	Intercambiador de calor rotativo: presión descongelación por encima del límite de alarma	B	1 ^{3/4)}		
17:4	Intercambiador de calor rotativo: disparo del dispositivo de control de velocidad	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:5	Intercambiador de calor rotativo: sobrecorriente controlador del motor	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:6	Intercambiador de calor rotativo: subtensión controlador del motor	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:7	Intercambiador de calor rotativo: sobretenión controlador del motor	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:8	Intercambiador de calor rotativo: sobretemperatura controlador del motor	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:9	Intercambiador de calor rotativo: error de arranque controlador del motor	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:10	Intercambiador de calor rotativo: fallo interno del sistema de control del motor	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:11	Intercambiador de calor rotativo: error de fase en el controlador del motor	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada	0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada
17:12	Intercambiador de calor rotativo: error de memoria interna en el controlador del motor	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:13	Intercambiador de calor rotativo: limitación de corriente en el controlador del motor	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:14	Intercambiador de calor rotativo: controlador del motor, error de comunicación interna	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:15	Intercambiador de calor rotativo: módulo I/O, error de comunicación	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
18:1	AYC: error de comunicación módulo I/O n.º 7	A	0 ³⁾		
18:2	Calefacción AYC: sonda de temperatura defectuosa	A	0 ³⁾		
18:3	Calefacción AYC: disparo del dispositivo de control de la válvula	B	0 ³⁾		
18:4	Calefacción AYC: disparo del dispositivo de control de la bomba	A	0 ³⁾		
18:5	Calefacción AYC: temperatura por debajo del límite de alarma definido	A	0 ³⁾		
18:6	Calefacción AYC: temperatura por encima del límite de alarma definido ⁵⁾	B	0 ³⁾		
18:9	Refrigeración AYC: sonda de temperatura defectuosa	A	0 ³⁾		
18:10	Refrigeración AYC: disparo del dispositivo de control de la válvula	B	0 ³⁾		
18:11	Refrigeración AYC: disparo del dispositivo de control de la bomba	A	0 ³⁾		
18:12	Refrigeración AYC: temperatura por debajo del límite de alarma definido	A	0 ³⁾		
18:13	Enfriamiento AYC: temperatura por encima del límite de alarma definido ⁵⁾	B	0 ³⁾		
19:1	Intercambiador de calor rotativo, sonda de presión de Air Quality Control n.º E, error de comunicación	B	0 ³⁾		
19:2	Intercambiador de calor rotativo, presión de Air Quality Control por debajo del límite de alarma definido	A ¹⁾	0 ³⁾		
19:3	Intercambiador de calor rotativo, disparo del dispositivo de control de la compuerta de Air Quality Control	B	0 ³⁾		
21:1	COOL DX: error de comunicación módulo I/O n.º 2	B	0 ³⁾		
21:2	COOL DX: sonda de presión baja del compresor n.º 1 defectuosa	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:3	COOL DX: presión baja del compresor n.º 1 por debajo del límite de alarma	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:4	COOL DX: sonda de presión alta del compresor n.º 1 defectuosa	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:5	COOL DX: presión alta del compresor n.º 1 por encima del límite de alarma	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:6	COOL DX: disparo del dispositivo de control del compresor n.º 1	A	0 ³⁾		
21:7	COOL DX: error de rearranque del compresor n.º 1	A	0 ³⁾		
21:8	COOL DX: sonda de presión baja del compresor n.º 2 defectuosa	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:9	COOL DX: presión baja del compresor n.º 2 por debajo del límite de alarma	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:10	COOL DX: sonda de presión alta del compresor n.º 2 defectuosa	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:11	COOL DX: presión alta del compresor n.º 2 por encima del límite de alarma	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:12	COOL DX: disparo del dispositivo de control del compresor n.º 2	A	0 ³⁾		
21:13	COOL DX: error de rearranque del compresor n.º 2	A	0 ³⁾		
21:14	COOL DX: sonda de temperatura del aire exterior defectuosa	B	0 ³⁾		
21:15	COOL DX: error de secuencia de fases/falta tensión de alimentación	A	0 ³⁾		
23:1	SMART Link: error de comunicación	A	0 ³⁾		
23:2	SMART Link: disparo de alarma de nivel 1	B	0 ³⁾		
23:3	SMART Link: disparo de alarma de nivel 2	B	0 ³⁾		
23:4	SMART Link: disparo de alarma de nivel 3	B	0 ³⁾		
23:10	AQUA Link: error de comunicación módulo I/O n.º 5	B	0 ³⁾		
23:11	AQUA Link: disparo del dispositivo de control de la bomba	B	0 ³⁾		
24:1	SMART Link: error de comunicación n.º 1	A	0 ³⁾		
24:2	SMART Link: disparo de alarma n.º 1	A	0 ³⁾		
24:4	SMART Link: error de comunicación n.º 2	A	0 ³⁾		
24:5	SMART Link: disparo de alarma n.º 2	A	0 ³⁾		
24:7	SMART Link: error de comunicación n.º 3	A	0 ³⁾		
24:8	SMART Link: disparo de alarma n.º 3	A	0 ³⁾		
24:10	SMART Link: error de comunicación n.º 4	A	0 ³⁾		
24:11	SMART Link: disparo de alarma n.º 4	A	0 ³⁾		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada	0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada
24:13	SMART Link, alarma de caudal de aire de impulsión por debajo del límite de alarma	A	0		
25:1	SMART Link+, error de comunicación, circuito de frío A	A	0 ³⁾		
25:2	SMART Link+, error de comunicación, circuito de frío B	A	0 ³⁾		
25:3	SMART Link+, error de comunicación, circuito de calor A	A	0 ³⁾		
25:4	SMART Link+, error de comunicación, circuito de calor B	A	0 ³⁾		
26:1	Prefiltro: error de comunicación, sonda de presión del aire de impulsión n.º 8	B	0 ³⁾		
26:2	Prefiltro: suciedad en aire de impulsión	B	0 ³⁾		
26:7	Prefiltro: error de comunicación, sonda de presión del aire de retorno n.º 9	B	0 ³⁾		
26:8	Prefiltro: suciedad en aire de retorno	B	0 ³⁾		
27:1	Filtro de unidad de tratamiento de aire: error de comunicación, sonda de presión del aire de impulsión n.º 3/4	B	0 ³⁾		
27:2	Filtro de unidad de tratamiento de aire: suciedad en aire de impulsión	B	0 ³⁾		
27:7	Filtro de unidad de tratamiento de aire: error de comunicación sonda de presión del aire de retorno n.º 3/4	B	0 ³⁾		
27:8	Filtro de unidad de tratamiento de aire: suciedad en aire de retorno	B	0 ³⁾		
28:1	Postfiltro: error de comunicación sonda de presión del aire de impulsión n.º A	B	0 ³⁾		
28:2	Postfiltro: suciedad en aire de impulsión	B	0 ³⁾		
29:1	Error de comunicación del contador de impulsos de control energético	B	0 ³⁾		
30:1	Medición del caudal de aire: error de comunicación sonda de presión del aire de impulsión n.º 1/2	A	1 ³⁾		
30:2	Medición del caudal de aire: caudal de aire de impulsión por debajo del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
30:3	Medición del caudal de aire: caudal de aire de impulsión por encima del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
30:6	Medición del caudal de aire: error de comunicación sonda de presión del aire de retorno n.º 1/2	A	1 ³⁾		
30:7	Medición del caudal de aire: caudal de aire de retorno por debajo del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
30:8	Medición del caudal de aire: caudal de aire de retorno por encima del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
30:11	Medición del caudal de aire: error de comunicación sonda de presión purga n.º B	B	0 ³⁾		
31:1	Regulación de presión: error de comunicación sonda de presión del aire de impulsión n.º 5	A	1 ³⁾		
31:2	Regulación de presión: presión del aire de impulsión por debajo del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
31:3	Regulación de presión: presión del aire de impulsión por encima del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
31:6	Regulación de presión: error de comunicación sonda de presión del aire de retorno n.º 6	A	1 ³⁾		
31:7	Regulación de presión: presión del aire de retorno por debajo del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
31:8	Regulación de presión: presión del aire de retorno por encima del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
32:1	ReCO ₂ : error de comunicación módulo I/O n.º 0	A	0 ³⁾		
32:2	ReCO ₂ : error de comunicación sonda de presión n.º 0	A	0 ³⁾		
32:3	ReCO ₂ /Calefacción nocturna intermitente, disparo del dispositivo de control de la compuerta de recirculación	B	0 ³⁾		
32:4	ReCO ₂ : disparo del dispositivo de la compuerta de aire exterior	B	0 ³⁾		
33:1	Periodo de servicio por encima del límite de alarma ²⁾	B	0 ³⁾		
33:15	Disparo de la función de bloqueo	A	1		
34:1	Control externo: error de comunicación módulo I/O n.º 3	B	0 ³⁾		
34:2	Control externo: error de comunicación módulo I/O n.º 6	B	0 ³⁾		
35:1	Difusores Booster: error de comunicación módulo I/O n.º 8	B	0		
36:1	Comunicación externa, error de comunicación del módulo I/O A	B	0 ³⁾		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada	0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada
36:2	Comunicación externa, módulo I/O A, sonda de temperatura n.º 1 defectuosa	B	0 ³⁾		
36:3	Comunicación externa, módulo I/O A, sonda de temperatura n.º 2 defectuosa	B	0 ³⁾		
36:6	Comunicación externa, error de comunicación del módulo I/O B	B	0 ³⁾		
36:7	Comunicación externa, módulo I/O B, sonda de temperatura n.º 1 defectuosa	B	0 ³⁾		
36:8	Comunicación externa, módulo I/O B, sonda de temperatura n.º 2 defectuosa	B	0 ³⁾		
36:11	Comunicación externa, error de comunicación del módulo I/O C	B	0 ³⁾		
36:12	Comunicación externa, módulo I/O C, sonda de temperatura n.º 1 defectuosa	B	0 ³⁾		
36:13	Comunicación externa, módulo I/O C, sonda de temperatura n.º 2 defectuosa	B	0 ³⁾		
38:1	MIRU n.º 1: error de comunicación	A	0 ³⁾		
38:2	MIRU n.º 1: disparo de la alarma de controlador del motor	A	0 ³⁾		
38:3	MIRU n.º 1: error de comunicación, controlador del motor	A	0 ³⁾		
38:4	MIRU n.º 1: error de comunicación n.º 0 de la sonda de presión del caudal del aire	A	0 ³⁾		
38:5	MIRU n.º 1: error de comunicación n.º 1 de la sonda de regulación de la presión	A	0 ³⁾		
38:6	MIRU n.º 1: sonda de temperatura defectuosa	B	0 ³⁾		
38:7	MIRU n.º 1: desviación de la presión/caudal de aire del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
38:8	MIRU n.º 1: caudal por debajo del límite de alarma definido	B	0		
38:9	MIRU n.º 1: caudal por encima del límite de alarma definido	B	0		
38:10	MIRU n.º 1: presión por debajo del límite de alarma definido	B	0		
38:11	MIRU n.º 1: presión por encima del límite de alarma definido	B	0		
39:1	MIRU n.º 2: error de comunicación	A	0 ³⁾		
39:2	MIRU n.º 2: disparo de la alarma de controlador del motor	A	0 ³⁾		
39:3	MIRU n.º 2: error de comunicación, controlador del motor	A	0 ³⁾		
39:4	MIRU n.º 2: error de comunicación n.º 0 de la sonda de presión del caudal del aire	A	0 ³⁾		
39:5	MIRU n.º 2: error de comunicación n.º 1 de la sonda de regulación de la presión	A	0 ³⁾		
39:6	MIRU n.º 2: sonda de temperatura defectuosa	B	0 ³⁾		
39:7	MIRU n.º 2: desviación de la presión/caudal de aire del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
39:8	MIRU n.º 2: caudal por debajo del límite de alarma definido	B	0		
39:9	MIRU n.º 2: caudal por encima del límite de alarma definido	B	0		
39:10	MIRU n.º 2: presión por debajo del límite de alarma definido	B	0		
39:11	MIRU n.º 2: presión por encima del límite de alarma definido	B	0		
40:1	MIRU n.º 3: error de comunicación	A	0 ³⁾		
40:2	MIRU n.º 3: disparo de la alarma de controlador del motor	A	0 ³⁾		
40:3	MIRU n.º 3: error de comunicación, controlador del motor	A	0 ³⁾		
40:4	MIRU n.º 3: error de comunicación n.º 0 de la sonda de presión del caudal del aire	A	0 ³⁾		
40:5	MIRU n.º 3: error de comunicación n.º 1 de la sonda de regulación de la presión	A	0 ³⁾		
40:6	MIRU n.º 3: sonda de temperatura defectuosa	B	0 ³⁾		
40:7	MIRU n.º 3: desviación de la presión/caudal de aire del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
40:8	MIRU n.º 3: caudal por debajo del límite de alarma definido	B	0		
40:9	MIRU n.º 3: caudal por encima del límite de alarma definido	B	0		
40:10	MIRU n.º 3: presión por debajo del límite de alarma definido	B	0		
40:11	MIRU n.º 3: presión por encima del límite de alarma definido	B	0		
41:1	MIRU n.º 4: error de comunicación	A	0 ³⁾		
41:2	MIRU n.º 4: disparo de la alarma de controlador del motor	A	0 ³⁾		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada	0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada
41:3	MIRU n.º 4: error de comunicación, controlador del motor	A	0 ³⁾		
41:4	MIRU n.º 4: error de comunicación n.º 0 de la sonda de presión del caudal del aire	A	0 ³⁾		
41:5	MIRU n.º 4: error de comunicación n.º 1 de la sonda de regulación de la presión	A	0 ³⁾		
41:6	MIRU n.º 4: sonda de temperatura defectuosa	B	0 ³⁾		
41:7	MIRU n.º 4: desviación de la presión/caudal de aire del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
42:1	MIRU n.º 5: error de comunicación	A	0 ³⁾		
42:2	MIRU n.º 5: disparo de la alarma de controlador del motor	A	0 ³⁾		
42:3	MIRU n.º 5: error de comunicación, controlador del motor	A	0 ³⁾		
42:4	MIRU n.º 5: error de comunicación n.º 0 de la sonda de presión del caudal del aire	A	0 ³⁾		
42:5	MIRU n.º 5: error de comunicación n.º 1 de la sonda de regulación de la presión	A	0 ³⁾		
42:6	MIRU n.º 5: sonda de temperatura defectuosa	B	0 ³⁾		
42:7	MIRU n.º 5: desviación de la presión/caudal de aire del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
43:1	MIRU n.º 6: error de comunicación	A	0 ³⁾		
43:2	MIRU n.º 6: disparo de la alarma de controlador del motor	A	0 ³⁾		
43:3	MIRU n.º 6: error de comunicación, controlador del motor	A	0 ³⁾		
43:4	MIRU n.º 6: error de comunicación n.º 0 de la sonda de presión del caudal del aire	A	0 ³⁾		
43:5	MIRU n.º 6: error de comunicación n.º 1 de la sonda de regulación de la presión	A	0 ³⁾		
43:6	MIRU n.º 6: sonda de temperatura defectuosa	B	0 ³⁾		
43:7	MIRU n.º 6: desviación de la presión/caudal de aire del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
44:1	MIRU n.º 7: error de comunicación	A	0 ³⁾		
44:2	MIRU n.º 7: disparo de la alarma de controlador del motor	A	0 ³⁾		
44:3	MIRU n.º 7: error de comunicación, controlador del motor	A	0 ³⁾		
44:4	MIRU n.º 7: error de comunicación n.º 0 de la sonda de presión del caudal del aire	A	0 ³⁾		
44:5	MIRU n.º 7: error de comunicación n.º 1 de la sonda de regulación de la presión	A	0 ³⁾		
44:6	MIRU n.º 7: sonda de temperatura defectuosa	B	0 ³⁾		
44:7	MIRU n.º 7: desviación de la presión/caudal de aire del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
45:1	MIRU n.º 8: error de comunicación	A	0 ³⁾		
45:2	MIRU n.º 8: disparo de la alarma de controlador del motor	A	0 ³⁾		
45:3	MIRU n.º 8: error de comunicación, controlador del motor	A	0 ³⁾		
45:4	MIRU n.º 8: error de comunicación n.º 0 de la sonda de presión del caudal del aire	A	0 ³⁾		
45:5	MIRU n.º 8: error de comunicación n.º 1 de la sonda de regulación de la presión	A	0 ³⁾		
45:6	MIRU n.º 8: sonda de temperatura defectuosa	B	0 ³⁾		
45:7	MIRU n.º 8: desviación de la presión/caudal de aire del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
46:1	MIRU n.º 9: error de comunicación	A	0 ³⁾		
46:2	MIRU n.º 9: disparo de la alarma de controlador del motor	A	0 ³⁾		
46:3	MIRU n.º 9: error de comunicación, controlador del motor	A	0 ³⁾		
46:4	MIRU n.º 9: error de comunicación n.º 0 de la sonda de presión del caudal del aire	A	0 ³⁾		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada	0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada
46:5	MIRU n.º 9: error de comunicación n.º 1 de la sonda de regulación de la presión	A	0 ³⁾		
46:6	MIRU n.º 9: sonda de temperatura defectuosa	B	0 ³⁾		
46:7	MIRU n.º 9: desviación de la presión/caudal de aire del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
47:1	MIRU n.º 10: error de comunicación	A	0 ³⁾		
47:2	MIRU n.º 10: disparo de la alarma de controlador del motor	A	0 ³⁾		
47:3	MIRU n.º 10: error de comunicación, controlador del motor	A	0 ³⁾		
47:4	MIRU n.º 10: error de comunicación n.º 0 de la sonda de presión del caudal del aire	A	0 ³⁾		
47:5	MIRU n.º 10: error de comunicación n.º 1 de la sonda de regulación de la presión	A	0 ³⁾		
47:6	MIRU n.º 10: sonda de temperatura defectuosa	B	0 ³⁾		
47:7	MIRU n.º 10: desviación de la presión/caudal de aire del límite de alarma definido	B	0 ³⁾		
49:1	Error de comunicación, ventilador del aire de impulsión n.º 1A	A	1 ³⁾		
49:2	Sobrecorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:3	Subtensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:4	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:5	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:6	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:7	Error de arranque, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:8	Fluctuaciones de tensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:9	Error de fase, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:10	Error de memoria interna, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:11	Subcorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1A	B	0 ³⁾		
50:1	Error de comunicación interna, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1A	A	1 ³⁾		
50:2	Error de comunicación, ventilador del aire de impulsión n.º 2A	A	1 ³⁾		
50:3	Sobrecorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:4	Subtensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:5	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:6	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:7	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:8	Error de arranque, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:9	Fluctuaciones de tensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:10	Error de fase, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:11	Error de memoria interna, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:1	Subcorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2A	B	0 ³⁾		
51:2	Error de comunicación interna, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2A	A	1 ³⁾		
51:3	Error de comunicación, ventilador del aire de impulsión n.º 3A	A	1 ³⁾		
51:4	Sobrecorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:5	Subtensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:6	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:7	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:8	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:9	Error de arranque, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Fluctuaciones de tensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:11	Error de fase, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada	0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada
51:9	Error de memoria interna, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Subcorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3A	B	0 ³⁾		
51:11	Error de comunicación interna, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3A	A	1 ³⁾		
52:1	Error de comunicación, ventilador del aire de impulsión n.º 1B	A	1 ³⁾		
52:2	Sobrecorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:3	Subtensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:4	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:5	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:6	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:7	Error de arranque, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:8	Fluctuaciones de tensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:9	Error de fase, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:10	Error de memoria interna, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:1	Subcorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 1B	B	0 ³⁾		
53:2	Error de comunicación, ventilador del aire de impulsión n.º 2B	A	1 ³⁾		
53:3	Sobrecorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:4	Subtensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:5	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:6	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:7	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:8	Error de arranque, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:9	Fluctuaciones de tensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:10	Error de fase, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:1	Error de memoria interna, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:2	Subcorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 2B	B	0 ³⁾		
54:3	Error de comunicación, ventilador del aire de impulsión n.º 3B	A	1 ³⁾		
54:4	Sobrecorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:5	Subtensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:6	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:7	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:8	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:9	Error de arranque, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:10	Fluctuaciones de tensión, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:1	Error de fase, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:2	Error de memoria interna, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:3	Subcorriente, controlador de motor, ventilador de aire de impulsión n.º 3B	B	0 ³⁾		
55:4	Error de comunicación, ventilador del aire de retorno n.º 1A	A	1 ³⁾		
55:5	Sobrecorriente, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:6	Subtensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:7	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:8	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:9	Error de arranque, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:10	Fluctuaciones de tensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
	Error de fase, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
	Error de memoria interna, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
	Subcorriente, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1A	B	0 ³⁾		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada	0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada
55:11	Error de comunicación interna, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1A	A	1 ³⁾		
56:1	Error de comunicación, ventilador del aire de retorno n.º 2A	A	1 ³⁾		
56:2	Sobrecorriente, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:3	Subtensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:4	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:5	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:6	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:7	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:8	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:9	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:10	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:11	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:1	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3A	A	1 ³⁾		
57:2	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:3	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:4	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:5	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:6	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:7	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:8	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:9	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:10	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3A	B	0 ³⁾		
57:11	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3A	A	1 ³⁾		
58:1	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1B	A	1 ³⁾		
58:2	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:3	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:4	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:5	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:6	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:7	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:8	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:9	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:10	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 1B	B	0 ³⁾		
59:1	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2B	A	1 ³⁾		
59:2	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:3	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:4	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:5	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:6	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:7	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:8	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:9	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:10	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 2B	B	0 ³⁾		
60:1	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3B	A	1 ³⁾		
60:2	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:3	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:4	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada	0 = Bloqueado A = Alarma A B = Alarma B	0 = En func. 1 = Parada
60:5	Sobretensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:6	Error de arranque, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:7	Fluctuaciones de tensión, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:8	Error de fase, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:9	Error de memoria interna, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:10	Subcorriente, controlador de motor, ventilador de aire de retorno n.º 3B	B	0 ³⁾		
61:1	Error de comunicación módulo I/O, ventilador del aire de impulsión n.º 1A	A	1 ³⁾		
61:6	Error de comunicación módulo I/O, ventilador del aire de impulsión n.º 2A	A	1 ³⁾		
61:11	Error de comunicación módulo I/O, ventilador del aire de impulsión n.º 3A	A	1 ³⁾		
62:1	Error de comunicación módulo I/O, ventilador del aire de retorno n.º 1A	A	1 ³⁾		
62:6	Error de comunicación módulo I/O, ventilador del aire de retorno n.º 2A	A	1 ³⁾		
62:11	Error de comunicación módulo I/O, ventilador del aire de retorno n.º 3A	A	1 ³⁾		
63:1	MIRU n.º 1: error de comunicación, módulo I/O	A	1 ³⁾		
63:6	MIRU n.º 2: error de comunicación, módulo I/O	A	1 ³⁾		
63:11	MIRU n.º 3: error de comunicación, módulo I/O	A	1 ³⁾		
70:1	Error de comunicación del sistema de control HC	A	0		
70:2	Error de memoria interna de la unidad de control de HC	A	0		
70:3	Circuito temporizador del sistema de control HC defectuoso	A	0		
70:5	Descongelación HC, error de comunicación sonda de presión n.º D	A	0		
70:6	Descongelación HC, error de comunicación módulo I/O n.º 5	B	0		
70:7	Descongelación HC, disparo del dispositivo de control de la compuerta de recirculación	A	0		
70:8	Descongelación HC, protec. de batería eléctrica disparada	A	0		
70:9	Descongelación HC, tiempo circuito 1 superior a límite alarma	B	0		
70:11	HC: intervalo descongelación superior a límite de alarma	B	0		
70:12	HC, error de secuencia de fases	A	0		
71:1	Compresor HC, error de comunicación del controlador del motor	A	0		
71:2	Compresor HC, fallo en el arranque del controlador del motor	A	0		
71:3	Compresor HC, sobretensión o infratensión del controlador del motor	A	0		
71:4	Compresor HC fuera de rango de funcionamiento	A	0		
71:9	Controlador de la válvula de expansión de HC, circuito 1, error de comunicación	A	0		
72:1	Disparo del controlador de presión alta de HC, circuito 1	A	0		
72:2	Presión alta de HC, circuito 1, por encima del límite de alarma	A	0		
72:3	Disparo del contacto termostático de HC, circuito 1	A	0		
72:4	Temperatura de gas caliente de HC, circuito 1, por encima del límite de alarma	A	0		
72:5	Sonda de temperatura de gas caliente de HC, circuito 1, defectuosa	A	0		
72:6	Sonda de alta presión de HC, circuito 1, defectuosa	A	0		
72:7	Sonda de baja presión de HC, circuito 1, defectuosa	A	0		
72:8	Sonda de temperatura de tubería de gas succión de HC, circuito 1, defectuosa	A	0		
72:9	Diferencia de presión de HC, circuito 1, por debajo del límite de alarma	A	0		
72:10	Mantenimiento de HC, circuito 1 y compresor	A	0		
72:11	Temperatura de sobrecalentamiento de HC, circuito 1, por debajo del límite de alarma	A	0		
72:12	Compensación de presión de HC del circuito 1 de baja presión	A	0		
72:13	Compensación de presión de HC del circuito 1 de alta presión	A	0		
72:14	Circuito 1 de baja presión de HC por debajo del límite de alarma	A	0		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado	0 = En func.	0 = Bloqueado	0 = En func.
		A = Alarma A	1 = Parada	A = Alarma A	1 = Parada
		B = Alarma B		B = Alarma B	
77:2	MIRU n.º 1: sobrecorriente, controlador de motor	A	0		
77:3	MIRU n.º 1: intratensión, controlador de motor	A	0		
77:4	MIRU n.º 1: sobretensión, controlador de motor	A	0		
77:5	MIRU n.º 1: sobrettemperatura, controlador del motor	A	0		
77:6	MIRU n.º 1: error de arranque, controlador del motor	A	0		
77:7	MIRU n.º 1: fluctuaciones de tensión, controlador del motor	A	0		
77:8	MIRU n.º 1: error de fase, controlador del motor	A	0		
77:9	MIRU n.º 1: error de memoria interna, controlador del motor	A	0		
77:10	MIRU n.º 1: limitación de corriente, controlador del motor	A	0		
77:11	MIRU n.º 1: error de comunicación interna, controlador del motor	A	0		
78:2	MIRU n.º 2: sobrecorriente, controlador de motor	A	0		
78:3	MIRU n.º 2: infratensión, controlador de motor	A	0		
78:4	MIRU n.º 2: sobretensión, controlador de motor	A	0		
78:5	MIRU n.º 2: sobrettemperatura, controlador del motor	A	0		
78:6	MIRU n.º 2: error de arranque, controlador del motor	A	0		
78:7	MIRU n.º 2: fluctuaciones de tensión, controlador del motor	A	0		
78:8	MIRU n.º 2: error de fase, controlador del motor	A	0		
78:9	MIRU n.º 2: error de memoria interna, controlador del motor	A	0		
78:10	MIRU n.º 2: limitación de corriente, controlador del motor	A	0		
78:11	MIRU n.º 2: error de comunicación interna, controlador del motor	A	0		
79:2	MIRU n.º 3: sobrecorriente, controlador de motor	A	0		
79:3	MIRU n.º 3: infratensión, controlador de motor	A	0		
79:4	MIRU n.º 3: sobretensión, controlador de motor	A	0		
79:5	MIRU n.º 3: sobrettemperatura, controlador del motor	A	0		
79:6	MIRU n.º 3: error de arranque, controlador del motor	A	0		
79:7	MIRU n.º 3: fluctuaciones de tensión, controlador del motor	A	0		
79:8	MIRU n.º 3: error de fase, controlador del motor	A	0		
79:9	MIRU n.º 3: error de memoria interna, controlador del motor	A	0		
79:10	MIRU n.º 3: limitación de corriente, controlador del motor	A	0		
79:11	MIRU n.º 3: error de comunicación interna, controlador del motor	A	0		
81:2	SMART Link, n.º 1: caudal de aire de impulsión por debajo del límite de alarma de descongelación	A	0		
81:3	SMART Link, n.º 1: disparo del controlador de presión alta	A	0		
81:4	SMART Link, n.º 1: presión alta por encima del límite de alarma	A	0		
81:5	SMART Link, n.º 1: presión baja por debajo del límite de alarma	A	0		
81:6	SMART Link, n.º 1: temperatura de evaporación por debajo del límite de alarma	A	0		
81:7	SMART Link, n.º 1: alarma de grupo en el convertidor de frecuencia	A	0		
81:8	SMART Link, n.º 1: fuera de rango de funcionamiento	A	0		
81:9	SMART Link, n.º 1: fallo en el arranque del compresor	A	0		
81:10	SMART Link, n.º 1: temperatura de gas caliente por encima del límite de alarma	A	0		
81:11	SMART Link, n.º 1: diferencia de presión por debajo del límite de alarma	A	0		
82:2	SMART Link, n.º 2: caudal de aire de impulsión por debajo del límite de alarma de descongelación	A	0		
82:3	SMART Link, n.º 2: disparo del controlador de presión alta	A	0		
82:4	SMART Link, n.º 2: presión alta por encima del límite de alarma	A	0		
82:5	SMART Link, n.º 2: presión baja por debajo del límite de alarma	A	0		
82:6	SMART Link, n.º 2: temperatura de evaporación por debajo del límite de alarma	A	0		
82:7	SMART Link, n.º 2: alarma de grupo en el convertidor de frecuencia	A	0		

N.º de alarma	Función	Ajuste de fábrica		Valor definido	
		Prioridad	Efecto	Prioridad	Efecto
		0 = Bloqueado	0 = En func.	0 = Bloqueado	0 = En func.
		A = Alarma A	1 = Parada	A = Alarma A	1 = Parada
		B = Alarma B		B = Alarma B	
82:8	SMART Link, n.º 2: fuera de rango de funcionamiento	A	0		
82:9	SMART Link, n.º 2: fallo en el arranque del compresor	A	0		
82:10	SMART Link, n.º 2: temperatura de gas caliente por encima del límite de alarma	A	0		
82:11	SMART Link, n.º 2: diferencia de presión por debajo del límite de alarma	A	0		
83:2	SMART Link, n.º 3: caudal de aire de impulsión por debajo del límite de alarma de descongelación	A	0		
83:3	SMART Link, n.º 3: disparo del controlador de presión alta	A	0		
83:4	SMART Link, n.º 3: presión alta por encima del límite de alarma	A	0		
83:5	SMART Link, n.º 3: presión baja por debajo del límite de alarma	A	0		
83:6	SMART Link, n.º 3: temperatura de evaporación por debajo del límite de alarma	A	0		
83:7	SMART Link, n.º 3: alarma de grupo en el convertidor de frecuencia	A	0		
83:8	SMART Link, n.º 3: fuera de rango de funcionamiento	A	0		
83:9	SMART Link, n.º 3: fallo en el arranque del compresor	A	0		
83:10	SMART Link, n.º 3: temperatura de gas caliente por encima del límite de alarma	A	0		
83:11	SMART Link, n.º 3: diferencia de presión por debajo del límite de alarma	A	0		
84:2	SMART Link, n.º 4: caudal de aire de impulsión por debajo del límite de alarma de descongelación	A	0		
84:3	SMART Link, n.º 4: disparo del controlador de presión alta	A	0		
84:4	SMART Link, n.º 4: presión alta por encima del límite de alarma	A	0		
84:5	SMART Link, n.º 4: presión baja por debajo del límite de alarma	A	0		
84:6	SMART Link, n.º 4: temperatura de evaporación por debajo del límite de alarma	A	0		
84:7	SMART Link, n.º 4: alarma de grupo en el convertidor de frecuencia	A	0		
84:8	SMART Link, n.º 4: fuera de rango de funcionamiento	A	0		
84:9	SMART Link, n.º 4: fallo en el arranque del compresor	A	0		
84:10	SMART Link, n.º 4: temperatura de gas caliente por encima del límite de alarma	A	0		
84:11	SMART Link, n.º 4: diferencia de presión por debajo del límite de alarma	A	0		

¹⁾ No se puede bloquear.

²⁾ El retardo se puede modificar.

³⁾ Modificable.

⁴⁾ Para la UTA si la temperatura está por debajo del límite definible.

⁵⁾ Inactiva de fábrica.

Puesta en servicio realizada por:

Fecha

Empresa

Nombre

